




# INSTRUCCIONES DE MONATJE

## ASSEMBLING INSTRUCTIONS





### Cabinet Explorer 184 con estantería / with shelves

JAIME HAYÓN  
2023




COMPONENTES / COMPONENTS:				HERRAJES / TOOLING SET:			
1 Módulo izquierdo / Left side module (x1)	6 Shelf top (x1)	11 DIN 913 M6 x 50 (x4)	14 Tuerca de unión M6 (x4)				
2 Módulo derecho / Right side module (x1)	7 Base (x1)	12 DIN 913 M6 x 35 (x4)	15 DIN 7991 M6 x 40 (x8)				
3 Shelf structure (x4)	4 Shelf structure MDF (x8)	13 DIN 7991 M6 x 50 (x16)	16 DIN 6923 M6 (x4)				
5 Patas / Leg (x4)	9 Shelf (x1)	17 DIN 9021 M6 (x4)	HERRAMIENTAS NO SUMINISTRADAS POR BD/ TOOLING SET NOT SUPPLIED BY BD:				
			Llave Allen				
	10 Top (x1)						
			Llave reguladora				

1. Coloca la estructura de la base al revés, y rosca las 4 patas a la base. Una vez hecho, giralo y coloca en posición correcta la estructura. / Place the base of the cabinet upside down and place the legs. Once the legs are fixed to the base, it can be turned to the correct position.



2. Nivela la base del cabinet mediante los tacos reguladores. / Level the base of the cabinet.




**Bd Barcelona design**  
Ramon Turró, 126, 08005 Barcelona  
Tel +34 93 458 69 09 Fax +34 93 207 36 97  
[bd@bdbarcelona.com](mailto:bd@bdbarcelona.com) / [www.bdbarcelona.com](http://www.bdbarcelona.com)

**Oficina comercial**  
Carretera Capellades / km 22,75  
Narcís Monturiol, 7 / Pol.Ind Sesrovires  
Sant Esteve de Sesrovires, 08635 Barcelona  
Tel +34 93 771 30 51 Fax +34 93 771 30 51  
[bd@bdbarcelona.com](mailto:bd@bdbarcelona.com) / [www.bdbarcelona.com](http://www.bdbarcelona.com)


3.

Coloca los DIN 913 a los modulos, posteriormente fijalos a la base con las tuercas. / Place the DIN 913 modules onto the base and fix them to the base with the nuts.



4.


Fija ambos modulos por la parte superior e inferior (alojado en el interior del modulo) insertando una llave Allen y girando 180°. / Fix the modules by turning the allen key 180°.




**Bd Barcelona design**  
Ramon Turró, 126, 08005 Barcelona  
Tel +34 93 458 69 09 Fax + 34 93 207 36 97  
[bd@bdbarcelona.com](mailto:bd@bdbarcelona.com) / [www.bdbarcelona.com](http://www.bdbarcelona.com)

**Oficina comercial**  
Carretera Capellades / km 22,75  
Narcís Monturiol, 7 / Pol.Ind Sesrovires  
Sant Esteve de Sesrovires, 08635 Barcelona  
Tel +34 93 771 30 51 Fax +34 93 771 30 51  
[bd@bdbarcelona.com](mailto:bd@bdbarcelona.com) / [www.bdbarcelona.com](http://www.bdbarcelona.com)

5. Coloca los DIN 913 al top del cabinet, despues colocalo sobre los módulos. Fijalo con una tuerca de unión por la parte inferior./ Place the DIN 913 to the top of the cabinet and fix it to the modules with nuts.



6. Coloca las estructuras de las estanterías y fijalas a la base con tornillos DIN 7991. / Fix the metal shelf structures to the cabinet with DIN 7991 screw.




**Bd Barcelona design**  
Ramon Turró, 126, 08005 Barcelona  
Tel +34 93 458 69 09 Fax +34 93 207 36 97  
[bd@bdbarcelona.com](mailto:bd@bdbarcelona.com) / [www.bdbarcelona.com](http://www.bdbarcelona.com)

**Oficina comercial**  
Carretera Capellades / km 22,75  
Narcís Monturiol, 7 / Pol.Ind Sesrovires  
Sant Esteve de Sesrovires, 08635 Barcelona  
Tel +34 93 771 30 51 Fax +34 93 771 30 51  
[bd@bdbarcelona.com](mailto:bd@bdbarcelona.com) / [www.bdbarcelona.com](http://www.bdbarcelona.com)


7.

Coloca las estructuras de madera para los estantes, asegurate de que están colocadas en la cara opuesta para que los imanes trabajen bien, ademas, los agujeros tienen que quedar siempre en la parte de arriba. / Join the wooden shelf structures, make sure they are placed asymmetrically to let the magnets work properly. The holes must be on the upper side.



8.

Coloca el estante y las estructuras de metal para el segundo nivel y fíjalo con tornillos DIN 9771. / Place the shelf and the metal shelf structures and fix them with DIN 9771 screws.





**Bd Barcelona design**  
Ramon Turró, 126, 08005 Barcelona  
Tel +34 93 458 69 09 Fax +34 93 207 36 97  
bd@bdbarcelona.com / www.bdbarcelona.com

**Oficina comercial**  
Carretera Capellades / km 22,75  
Narcís Monturiol, 7 / Pol.Ind Sesrovires  
Sant Esteve de Sesrovires, 08635 Barcelona  
Tel +34 93 771 30 51 Fax +34 93 771 30 51  
bd@bdbarcelona.com / www.bdbarcelona.com



9.

Vuelve a realizar, esta vez para el segundo estante, la operación de colocar las estructuras de madera para los estantes, asegurate de que están colocadas en la cara opuesta para que los imanes trabajen bien, ademas, los agujeros tienen que quedar siempre en la parte de arriba. / Repeat the exercise of placing the wooden structures to the shelves, this time for the second shelf. Make sure they are placed on the opposite side so that the magnets work well. In addition, the holes must always be at the top.



10.

Coloca parte inferior del estante y fíjala con tornillos DIN 9771. / Place the bottom part of the shelf and fix it with DIN 7991 screws.



DIN 7991 M6 x 40




**Bd Barcelona design**  
Ramon Turró, 126, 08005 Barcelona  
Tel +34 93 458 69 09 Fax +34 93 207 36 97  
bd@bdbarcelona.com / www.bdbarcelona.com

**Oficina comercial**  
Carretera Capellades / km 22,75  
Narcís Monturiol, 7 / Pol.Ind Sesrovires  
Sant Esteve de Sesrovires, 08635 Barcelona  
Tel +34 93 771 30 51 Fax +34 93 771 30 51  
bd@bdbarcelona.com / www.bdbarcelona.com

11.

Añade la parte superior del estante con la ayuda de la fuerza de los imanes. / Add the top part of the shelf with the help of the magnets.





**Bd Barcelona design**  
Ramon Turró, 126, 08005 Barcelona  
Tel +34 93 458 69 09 Fax +34 93 207 36 97  
[bd@bdbarcelona.com](mailto:bd@bdbarcelona.com) / [www.bdbarcelona.com](http://www.bdbarcelona.com)

**Oficina comercial**  
Carretera Capellades / km 22,75  
Narcís Monturiol, 7 / Pol.Ind Sesrovires  
Sant Esteve de Sesrovires, 08635 Barcelona  
Tel +34 93 771 30 51 Fax +34 93 771 30 51  
[bd@bdbarcelona.com](mailto:bd@bdbarcelona.com) / [www.bdbarcelona.com](http://www.bdbarcelona.com)



12. Ajuste de puertas. / Door adjustments

**PUERTA RECTA / STRAIGHT DOOR**



Sideways adjustment






Depth adjustment



Height adjustment



**PUERTA CURVA / CURVED DOOR**



**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / Maintenance and cleaning**

**El mueble se debe de limpiar con un paño humedo o con un jabón neutro, recomendable usar bayetas ecológicas. No utilizar productos de limpieza con alcoholes y disolventes o sus derivados.**

**The cabinet should be cleaned with a damp cloth or mild soap recommended to use green balze. Do not use cleaning solvent or alcohols and their derivatives.**



**Bd Barcelona design**  
Ramon Turró, 126, 08005 Barcelona  
Tel +34 93 458 69 09 Fax + 34 93 207 36 97  
bd@bdbarcelona.com / www.bdbarcelona.com

**Oficina comercial**  
Carretera Capellades / km 22,75  
Narcís Monturiol, 7 / Pol.Ind Sesrovires  
Sant Esteve de Sesrovires, 08635 Barcelona  
Tel +34 93 771 30 51 Fax +34 93 771 30 51  
bd@bdbarcelona.com / www.bdbarcelona.com