



## Swell Wall Catchall

### Installation Instructions

#### English

##### Important Tips:

- Use 2 screws that are appropriate for your wall material. The screws included with Swell are wood screws.
- For the most secure installation, we highly recommend screwing each wood screw into the center of a wall stud. Wall studs are typically spaced 16.5" apart.
- If wall studs are not accessible, we recommend using 75 lbs. rated drywall anchors.
- Do not screw through Swell. Rather, put the screws into the wall and then hang Swell on those screws.

1. Tape the template to the wall using low-adhesive painters' tape.
2. Place a level on the dotted line to confirm that the template is straight.
3. Using a pencil, make two small holes through the paper and mark where the screws will go.
4. Remove the template from the wall.
5. Drill 2 screws into the wall, in the two positions you marked with the pencil. Do not screw them all the way in. Instead, leave a 3mm space (the thickness of a penny and nickel stacked together) between the wall and the back of the screw head.
6. Lastly, position Swell so its two holes align with the screwheads. Push Swell toward the wall so the screwhead comes all the way through the screw hole, and then pull Swell slightly down until it locks in place and sits flush against the wall.

#### Italiano

##### Importante:

- Utilizzare 2 viti adatte al materiale della parete. Le viti incluse nella confezione di Swell sono viti per legno.
- Per un'installazione più sicura, si consiglia vivamente di avvitare ogni vite per legno al centro di un montante a parete. I montanti a parete sono in genere distanziati di 42 cm l'uno dall'altro.
- Se i montanti del muro non sono accessibili, si consiglia di utilizzare ancoraggi per cartongesso da 35 kg.
- Non bucare Swell. Invece, monta le viti nel muro e poi appendi Swell a quelle viti.

1. Fissa la sagoma alla parete con del nastro adesivo per pittura o mascheratura.
2. Posiziona una livella sulla linea tratteggiata per confermare che il modello è dritto.
3. Usando una matita, fai due piccoli fori attraverso la carta e segna dove andranno le viti.
4. Rimuovi la sagoma dal muro.
5. Avvita 2 viti nel muro, nelle due posizioni contrassegnate con la matita. Non avvitarle completamente. Invece, lascia uno spazio di circa 3 mm (lo spessore di circa due monete da 20 centesimi) tra la parete e la parte posteriore della testa della vite.
6. Infine, posiziona Swell in modo che i suoi due fori siano allineati con le teste delle viti. Spingi Swell verso il muro in modo che la testa della vite passi fino in fondo attraverso il foro della vite, quindi tira leggermente Swell verso il basso finché non si blocca in posizione e si trova a filo con il muro.

#### French

##### Conseils Importants:

- Utilisez 2 vis adaptées au matériau de votre mur. Les vis incluses avec Swell sont des vis à bois.
- Pour une installation la plus sécurisée, nous recommandons vivement de visser chaque vis à bois dans le centre d'un montant de mur.
- Si les montants de mur ne sont pas accessibles, nous recommandons d'utiliser des chevilles pour cloisons sèches d'une capacité de 34 kg.
- Ne vissez pas à travers Swell. Au lieu de cela, placez les vis dans le mur puis suspendez Swell sur ces vis.

1. Fixez le gabarit au mur en utilisant du ruban adhésif de peintre à faible adhérence.
2. Placez un niveau sur la ligne en pointillés pour confirmer que le gabarit est droit.
3. En utilisant un crayon, faites deux petits trous à travers le papier et marquez l'emplacement des vis.
4. Retirez le gabarit du mur.
5. Percez 2 vis dans le mur, aux deux positions que vous avez marquées avec le crayon. Ne les vissez pas complètement. Laissez plutôt un espace de 3 mm entre le mur et l'arrière de la tête de vis.
6. Enfin, positionnez Swell de sorte que les deux trous s'alignent avec les têtes de vis. Poussez Swell vers le mur pour que la tête de vis passe complètement à travers du trou de la vis, puis tirez légèrement sur Swell vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille en place et repose bien à plat contre le mur.

## German

### Wichtige Tipps:

- Verwenden Sie 2 Schrauben, die für Ihr Wandmaterial geeignet sind. Die mitgelieferten Schrauben von Swell sind Holzschrauben.
  - Für die sicherste Installation empfehlen wir dringend, jede Holzschraube in die Mitte eines Wandbolzens zu schrauben.
  - Wenn Wandbolzen nicht verfügbar sind, empfehlen wir die Verwendung von Trockenbau-Dübeln mit einer Tragfähigkeit von 34 kg.
  - Schrauben Sie nicht durch Swell. Befestigen Sie stattdessen die Schrauben an der Wand und hängen Sie dann Swell an diese Schrauben.
1. Kleben Sie die Schablone mit Klebeband für Maler auf die Wand.
  2. Platzieren Sie eine Wasserwaage auf der gestrichelten Linie, um zu sicherzustellen, dass die Schablone gerade ist.
  3. Verwenden Sie einen Bleistift, um zwei kleine Löcher durch das Papier zu machen und markieren Sie, wo die Schrauben befestigt werden sollen.
  4. Entfernen Sie die Schablone von der Wand.
  5. Bohren Sie 2 Schrauben in die Wand, an den beiden Positionen, die Sie mit dem Bleistift markiert haben. Schrauben Sie sie nicht vollständig ein. Lassen Sie stattdessen einen Abstand von 3 mm zwischen der Wand und dem Rücken des Schraubenkopfes.
  6. Positionieren Sie Swell schließlich so, dass seine beiden Löcher mit den Schraubenköpfen übereinstimmen. Drücken Sie Swell zur Wand, damit der Schraubenkopf vollständig durch das Schraubenloch kommt, und ziehen Sie dann Swell leicht nach unten, bis es einrastet und bündig an der Wand anliegt.

## Spanish

### Consejos importantes:

- Utilice 2 tornillos que sean apropiados para el material de su pared. Los tornillos incluidos con Swell son tornillos de madera.
  - Para una instalación más segura, recomendamos encarecidamente atornillar cada tornillo de madera en el centro de un montante de pared. Los montantes de pared suelen estar espaciados a 42 cm de distancia.
  - Si los montantes de pared no son accesibles, recomendamos usar anclajes para paneles de yeso calificados para 34 kg.
  - No atornille a través de Swell. En su lugar, coloque los tornillos en la pared y luego cuelgue Swell en esos tornillos.
1. Pegue la plantilla a la pared usando cinta adhesiva de pintor de baja adherencia.
  2. Coloque un nivel en la línea punteada para confirmar que la plantilla esté recta.
  3. Usando un lápiz, haga dos pequeños agujeros a través del papel y marque dónde irán los tornillos.
  4. Retire la plantilla de la pared.
  5. Taladre 2 tornillos en la pared, en las dos posiciones que marcó con el lápiz. No los atornille completamente. En su lugar, deje un espacio de 3 mm (el grosor de un centavo y un níquel apilados juntos) entre la pared y la parte trasera de la cabeza del tornillo.
  6. Por último, posicione Swell de modo que sus dos agujeros se alineen con las cabezas de los tornillos. Empuje Swell hacia la pared para que la cabeza del tornillo pase completamente a través del agujero del tornillo, y luego tire ligeramente de Swell hacia abajo hasta que se trabe en su lugar y quede al ras contra la pared.