


- ① Inserire la presa  
Plug in the socket



- ② Toccare il bottone con un dito per accendere e spegnere.  
Mantenere il dito appoggiato per dimmerare.

Touch the button with one finger to switch on and off.  
Keep finger resting to dim.

