

## M-4066 + FLAT WALL SUPPORT


493040601

Metallic wall light providing indirect light. Shade is completely independent of the support magnet. Push button dimmer on the cord. Universal plug. Electrical outlet is required.

Aplique metálico de luz indirecta. La pantalla es completamente independiente del imán de soporte. Regulador con pulsador en el cable. Enchufe universal. Se requiere toma de corriente.



M-4066 + flat wall support:



**The light source of this luminaire is not replaceable. Once the light source's lifecycle ends, you must contact the manufacturer for repairs. (CE only: 230V / P.F Tends to 1).**

WE RECOMMEND READING THE INSTRUCTIONS ENTIRELY BEFORE STARTING YOUR INSTALLATION PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS SO THAT YOU CAN REFER TO THEM AT A LATER TIME

- \* Do not look directly into any LED source.
- \* Do not touch the LED strip with a damp cloth.
- \* Do not fill the inside of the screen with any liquid or solid.
- \* For indoor use only.
- \* Do not use alcohol or solvents to clean the lamp.

**La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, debe ponerse en contacto con el fabricante para su reparación. (Solo CE: 230V / FP Tiende a 1).**

LE RECOMENDAMOS LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS

- \* No mirar directamente a los LED.
- \* No tocar con paño húmedo la tira led.
- \* No llenar el interior de la pantalla con ningún líquido ni sólido.
- \* Únicamente para uso en interiores.
- \* Para limpieza no utilizar alcohol ni disolventes.

## Assembly instructions / Instrucciones

- 1 - Place the corresponding adapter (A) to the driver (B) and press until you hear the click. Connect the lamp to the driver (B) inserting the connector (C) pushing in and turning 90° to it securely. Figure 1.

- 1 - Colocar el adaptador correspondiente (A) al driver (B) y presionar fuerte hasta escuchar el encaje. Conectar la lámpara al driver (B) introduciendo a presión el conector (C) y girando 90° para que quede bien sujeto. Figura 1.




Figure 1

- 2 - Tighten the screw (D) to fix the magnet (E) to the wall. Bring the shade (F) close to the magnet to fix it. Push button dimmer on the cord (G). Figure 2.

### PUSH DIMMER USE

On/Off: Quick press (less than 1 second)

Min/Max settings: Press and hold.

Dimmer will keep the last adjustment in memory.

- 2 - Roscar el tornillo (D) para fijar el imán (E) a la pared. Acercar la pantalla (F) al imán para fijar la pantalla. Regulador con pulsador en el cable (G). Figura 2.

### FUNCIONAMIENTO PULSADOR

On/Off: Presionar el interruptor (menos de 1 segundo)

Ajustes intensidad (Mín./Máx.): Mantener pulsado el interruptor. Mantiene en memoria el último ajuste realizado.




Figure 2