


Tatou F/T



Design Patricia Urquiola, 2012

FLOS



IT

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED IMPIEGO

ATTENZIONE!

La sicurezza dell'apparecchio é garantita solo rispettando queste istruzioni sia in fase di installazione che di impiego; é pertanto necessario conservarle.

AVVERTENZE:

- All'atto dell'installazione ed ogni volta che si interviene sull'apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione;
- L'apparecchio non può essere in alcun modo modificato o manomesso, ogni modifica ne può compromettere la sicurezza rendendo lo stesso pericoloso. FLOS declina ogni responsabilità per i prodotti modificati.
- Il simbolo  riportato sull'apparecchio indica la necessità di utilizzare lampade di tipo autoprotetto.
- Se il cavo flessibile si danneggia, deve essere sostituito da FLOS o da personale qualificato al fine di evitare pericoli.
- Il simbolo  riportato sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO

- Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare esclusivamente un panno morbido eventualmente inumidito con acqua e sapone.
- **Attenzione:** non utilizzare alcool o solventi.



EN

INSTRUCTION FOR CORRECT INSTALLATION AND USE

WARNING!

The safety of this fitting can only be guaranteed if these instructions are observed, during both installation and use. Please retain these instructions safety.

REMARKS:

- When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the power supply has been switched off.
- The appliance may in no way be modified or tampered with, any modification may compromise safety causing the appliance to become dangerous. FLOS declines all responsibility for products that are modified.
- The symbol  marked on the appliance indicates the need to use self-protected bulbs.
- Should the external trailing cable get damaged, it must be replaced by FLOS or by qualified personnel in order to avoid any danger.
- The symbol  shown on the device indicates that the product must be thrown out in a different manner than with the urban trashes.

CLEANING INSTRUCTIONS

- Use only a soft cloth to clean the appliance, dampened with water and soap or mild cleanser if needed for resistant dirt.
- **Warning:** do not use alcohol or other solvents.



DE

INSTALLATION - UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN

ACHTUNG!

Wir garantieren nur dann für die Sicherheit der Leuchte, wenn diese Anweisungen sowohl bei der Installation als auch beim Gebrauch genau beachtet werden. Es ist daher ratsam, sie aufzubewahren.

BEMERKUNGEN:

- Bei der Installation und bei Eingriffen an der Leuchte ist sicherzustellen, daß die Anlage vom Netz abgeschaltet ist;
- Der Apparat darf auf keinen Fall veraendert oder unerlaubt geoeffnet werden, jede Veraenderung desselben kann die Sicherheit in Frage stellen und somit gefaehrlich werden. FLOS lehnt jede Verantwortung fuer unsachgemaess behandelte Produkte ab.
- Das auf der Leuchte wiedergegebene Symbol  zeigt an, dass Glühbirnen des selbstschützenden Typs zu benutzen sind.
- Falls das flexible äußere Kabel beschädigt wird, muß es von FLOS oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das auf dem Gerät wiedergegebene Symbol  zeigt an, dass das Produkt getrennt vom Stadtmüll entsorgt werden muss.

REINIGUNGSVORSCHRIFTEN

- Bei der Reinigung der Leuchte darf man ausschließlich weiche Tücher verwenden. Eventuell kann man diese mit Wasser und Seife oder mit einem neutralen Reinigungsmittel anfeuchten.
- **Achtung:** Weder Alkohol noch Lösungsmittel verwenden.



FR

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'EMPLOI

ATTENTION!

La sûreté de cet appareil est garantie uniquement si l'on respecte ces instructions soit en phase d'installation soit pendant l'utilisation; il faut donc les conserver.

NOTICES:

- Au moment de l'installation et chaque fois que l'on intervient sur l'appareil, s'assurer que la tension d'alimentation ait été coupée.
- L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit, toute modification peut compromettre la sécurité de celui-ci en le rendant dangereux. FLOS décline toute responsabilité pour les produits modifiés.
- Le symbole  reporté sur l'appareil indique la nécessité d'utiliser des ampoules de type "auto-protégé".
- Si le cordon flexible externe est endommagé, il doit être remplacé par FLOS ou par le personnel qualifié afin d'éviter des dangers.
- Le symbole  montré sur l'appareil indique que le produit doit être éliminé d'une autre façon que celle avec les déchets urbains.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE



- Pour le nettoyage de l'appareil utiliser exclusivement un chiffon doux, humecté si nécessaire, avec de l'eau et du savon ou avec un détergent neutre pour les salissures les plus tenaces.
- **Attention:** ne pas utiliser d'alcool ou solvants.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y DE USO

¡ATENCIÓN!

La seguridad del aparato sólo puede garantizarse con la condición de que se respeten las siguientes instrucciones, tanto en la fase de instalación como de uso, por lo cual se recomienda conservarlas.

ADVERTENCIA:

- Para efectuar la instalación, y toda vez que se efectúe alguna operación en el aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica.
- El aparato no puede ser en ningún caso modificado o forzado, cualquier modificación puede comprometer la seguridad haciéndolo peligroso. FLOS declina cualquier responsabilidad por los productos modificados.
- El símbolo  marcado en el aparato indica la necesidad de utilizar bombillas de tipo autoprotegido.
- Si el cable externo se estropea, debe ser sustituido por FLOS o por personal cualificado con el fin de evitar situaciones peligrosas.
- El símbolo que  aparece en el aparato indica que el producto debe ser eliminado en modo diferenciado del resto de los desechos urbanos.

INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR EL APARATO



- Para la limpieza del aparato, utilizar exclusivamente un paño suave. En caso de suciedad más resistente, humedecer el paño con agua y jabón o un detergente neutro.
- **Advertencia:** no emplear alcohol ni disolventes.

INSTRUÇÕES INSTALAÇÃO E USO

ATENÇÃO!

A segurança do aparelho é garantida somente se respeitarmos as instruções tanto na fase de instalação como na de uso; portanto é necessário conservar tais instruções.

ADVERTÊNCIA:

- Para efectuar la instalación, y toda vez que se efectúe alguna operación en el aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica.
- De forma alguma o aparelho deve ser modificado ou alterado, toda e qualquer modificação pode comprometer a segurança tornando o aparelho perigoso. FLOS declina toda e qualquer responsabilidade pelos produtos modificados.
- O símbolo  indicado no aparelho indica a necessidade de utilizar lâmpadas com blindagem externa.
- Se o cabo flexível está danificado, deve ser substituído pela FLOS ou por pessoal qualificado para evitar qualquer perigo.
- O símbolo  indicado no aparelho indica que o produto deve ser eliminado de forma diferenciada em relação ao lixo urbano.

INSTRUÇÕES PARA A LIMPEZA DO APARELHO



- Para limpeza do aparelho utilizar exclusivamente um tecido macio eventualmente úmido com água e sabão ou detergente neutro para a sujeira mais difícil.
- **Atenção:** não utilizar álcool ou solventes.

INSTRUKSJON FOR KORREKT INSTALLASJON OG BRUK

ADVARSEL!

Sikkerheten til dette armaturet kan bare garanteres hvis disse instruksjonene følges under både installasjon og bruk. Ta vare på disse sikkerhetsinstruksjonene.

BEMERKNINGER:

- Sørg for at strømforsyningen er slått av når du installerer og bruker apparatet.
- Apparatet må ikke på noen måte modifiseres eller tukles med ettersom enhver modifisering kan kompromittere sikkerheten og føre til at apparatet blir farlig. FLOS fraskriver seg alt ansvar for produkter som er modifiserte.
- Symbolet på  apparatet viser at det er nødvendig å bruke selvbeskyttende pærer.
- Hvis den eksterne skjøteledningen blir skadet, må den skiftes ut av FLOS eller av kvalifisert personell for å unngå fare.
- Symbolet  som vises på enheten, indikerer at produktet må kastes på en annen måte enn med brytning.

RENGJØRINGSINSTRUKSJONER



- Bruk kun en myk klut til å rengjøre apparatet, fuktet med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel hvis det er nødvendig for å fjerne hardnakkete smuss.
- **Advarsel:** Ikke bruk alkohol eller andre løsemidler.

INSTRUKTION TIL KORREKT INSTALLATION OG BRUG

ADVARSEL!

Sikkerheden ved dette apparat kan kun garanteres, hvis disse instruktioner overholdes, både under installation og brug. Opbevar disse instruktioner sikkert.

BEMÆRKNINGER:

- Sørg for, at der er slukket for strømforsyningen, når apparatet installeres, og når der foretages indgreb på det.
- Apparatet må på ingen måde ændres eller manipuleres. Enhver ændring kan kompromittere sikkerheden og forårsage, at apparatet bliver farligt. FLOS fralægger sig ethvert ansvar for produkter, der er modificeret.
- Symbolet på  apparatet angiver, at det er nødvendigt at bruge selvbeskyttende pærer.
- Hvis det eksterne kabel bliver beskadiget, skal det udskiftes af FLOS eller af kvalificeret personale for at undgå enhver fare.
- Symbolet på  enheden angiver, at produktet skal smides ud på en anden måde end med dagrenovationen.

RENGJØRINGSVEJLEDNING



- Brug kun en blød klud til at rengjøre apparatet, fugtet med vand og sæbe eller mildt rengøringsmiddel til fastsiddende snavs, hvis det er nødvendigt.
- **Advarsel:** Brug ikke alkohol eller andre opløsningsmidler.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ!

Надёжность устройства гарантируется только при соблюдении данных инструкций, как в фазе монтажа, так и при применении, поэтому необходимо обеспечить их сохранность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- В момент установки и каждый раз при проведении работ с устройством, убедиться в снятии напряжения питания.
- Устройство не может изменяться или разбираться, любые изменения могут нарушить надёжность, делая его опасным. FLOS не несёт ответственность за изменённую продукцию.
- Обозначение  приведённое на устройстве, указывает на необходимость использования самозащищаемых лампочек.
- При повреждении гибкого кабеля он должен быть заменён FLOS или квалифицированным персоналом в целях предотвращения опасности.
- Символ  приведённый на устройстве, указывает на то, что данная продукция должна быть переработана отдельно от городских отходов.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ УСТРОЙСТВА



- Для очистки устройства использовать только мягкую тряпку, смоченную водой с мылом или нейтральным моющим средством для наиболее стойких загрязнений.
- **Внимание:** Не использовать спирт или другие растворители.

取り付けおよびご使用方法

警告

安全な器具の取り付けおよびご使用のために、取扱説明書に従って作業を行ってください。また、取扱説明書は必ず保管してください。

注意

- 取り付け作業および取り外しや再取り付け時には、必ず電源を切ってください。
- 危険ですので、器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。
- 器具上の表示  は、破損防止形または飛散防止形の電球の使用を表します。
- 可とうケーブルが損傷した場合、危険防止のため、必ずFLOS社または有資格者にケーブルの交換を依頼してください。
- 器具上の表示  は、一般ごみと区別して本製品を廃棄しなければならないことを表します。
- 電気接続に精通していない場合は、有資格の電気技術者に連絡してください。

器具の清掃について


- 器具の清掃には、柔らかい布を使用してください。落ちにくい汚れは、柔らかい布を石鹸水または薄めた中性洗剤に浸し、十分に絞ってから拭き取ってください。
- 注意：アルコールや溶剤などは使用しないでください。

正确安装指南和使用说明

警告！

只有在安装阶段和使用期间遵守这份说明书的要求，才能保证设备的安全。因此请妥善保管此说明书。

注意事项：

- 在安装和每次对灯具进行操作时，必须确保电源已被切断。
- 不得以任何方式更改或胡乱摆弄灯具，任何更改都可能危害到安全，使之成为危险的灯具。FLOS拒绝对任何被更改的产品负有责任。
- 灯具上的符号  标明有必要使用自动保护类灯泡。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或类似的有资格的人更换，以避免发生危险。

灯具清洗说明



- 只能使用柔软的布对灯具进行清洗，如遇顽固污渍，请用布蘸着清水和中性的肥皂或洗涤剂对其进行清洗。
- 警告：不得使用酒精或溶剂。

لامعتسلاو بيكرتلاپ ةصاخ تاداشرا

!هينيت!

لا يمكن ضمان سلامة هذا التركيب إلا إذا روعيت هذه التعليمات أثناء التركيب والاستعمال. يرجى حفظ تعليمات السلامة هذه.

ملاحظات:

- عند تثبيت الجهاز وعند التصرف فيه، تأكد من أن مصدر الطاقة مغلق.
- لا يمكن تعديل الجهاز أو العبث به بأي حال من الأحوال، حيث يمكن أن ينتج عن أي تعديل تعرض السلامة للخطر وقد يصبح الجهاز خطيراً. ترفض فلوس FLOS أي مسؤولية تجاه المنتجات التي يتم تعديلها.
- العلامة  الموجودة على الجهاز تشير إلى ضرورة استعمال مصابيح ذات الوقاية الذاتية.
- في حالة تعرض السلك المرن إلى ضرر، من الضروري أن يتم تبديله من قبل (FLOS) أو من قبل أشخاص مؤهلين ذوي الخبرة لتحايد التعرض إلى المخاطر.
- يشير رمز  الذي يظهر على الجهاز إلى أنه يجب التخلص من الجهاز بصورة تختلف عن التخلص من قمامة المدن.

تعليمات التنظيف

- تنظيف الجهاز، لا تستعمل سوى قطعة قماش من تة بإذلا دوم وأ لوحكلا لامعتسلا مدع :هينيت .ديدشلاية.
- تحذير: لا تستعمل الكحول أو مذيبيات أخرى.

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



IT Fig.3 Montare il diffusore esterno sull'anello riflettore e bloccarlo con un movimento a baionetta in senso orario dopo aver introdotto le 4 guide del diffusore esterno nelle apposite sedi dell'anello riflettore.

EN Pic.3 Mount the outdoor diffuser onto the reflector ring and lock it with a bayonet movement in a clockwise direction after slotting the 4 stays of the outdoor diffuser into their positions on the reflector ring.

DE Abb.3 Montieren Sie den äußeren Diffusor am Reflektoring und ziehen Sie ihn mit einer Bajonettbewegung gegen den Uhrzeigersinn fest, nachdem Sie die 4 Führungsschienen des äußeren Diffusors in die entsprechenden Positionen des Reflektorrings eingesetzt haben.

FR Fig.3 Installer le diffuseur externe sur l'anneau réflecteur et le bloquer en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (système à baïonnette), après avoir introduit les 4 guide du diffuseur externe dans les encoches de l'anneau réflecteur.

ES Fig.3 Montar el difusor externo sobre el anillo reflector y bloquearlo con un movimiento de "bayoneta" hacia la derecha después de haber insertado las 4 guías del difusor externo en los lugares indicados para ello del anillo reflector.

PT Fig.3 Montar o difusor externo no anel refletor e bloqueá-lo com uma rotação para a direita, após introduzir as 4 guias do difusor externo nas respectivas sedes do anel refletor.

NO Fig.3 Monter den utvendige diffusoren på reflektoringen og lås den med en bajonettbevegelse med klokken etter å ha satt inn de 4 føringene til den utvendige diffusoren i de riktige setene på reflektoringen.

DK Fig.3 Monter den udvendige afskærmning på reflektoringen og lås den med en bajonetbevægelse med uret efter at have sat de 4 føringer på den udvendige afskærmning ind i reflektoringens passende sæder.

RUS Рис.3 Установить внешний рассеиватель на кольцо отражателя, зафиксировав его соединением типа "байонет" вращением по часовой стрелке, при этом 4 направляющие внешнего рассеивателя входят под соответствующие крепежные выступы кольца отражателя.

J 図3. 外側のランプシールドの四つのガイドをリングリフレクタの適切な位置に差し込んだ後、リングリフレクタに外側のランプシールドを取り付け、バヨネット装置を右回りでブロックします。

CN 图3. 把室外漫射器安装在反光环上, 把室外漫射器的4个固定装置插入其在 反光环上的对应位置, 随后通过顺时针卡口运动固定灯泡。

SA شكل 3. أدخل المصباح؛ وثبت ناشر الضوء الخارجي على الحلقة العاكسة واقفله بحركة «حربة» إلى اليمين بعد إدخال الأدلة الأربعة لناشر الضوء الخارجي في الأماكن المحددة لهذا من الحلقة العاكسة.

IT DATI TECNICI

VERSIONE	
T1 EUR	Lampada incandescente ad alogeni MAX 70W, attacco E27, tipo HSGS. Attenzione: NON utilizzare lampade che superano i 112 mm di lunghezza
F EUR	Lampada incandescente ad alogeni MAX 205W, attacco E27, tipo HSGS. Attenzione: NON utilizzare lampade che superano i 112 mm di lunghezza



EN TECHNICAL DATA

VERSION	
T1 EUR	Incandescent halogen bulb MAX 70W, E27 fitting, type HSGS. Warning: DO NOT use light bulbs with a length of more than 112 mm
F EUR	Incandescent halogen bulb MAX 205W, E27 fitting, type HSGS. Warning: DO NOT use light bulbs with a length of more than 112 mm
T1 USA	Incandescent halogen bulb MAX 75W, E26 fitting, type T Shielded. Warning: DO NOT use light bulbs with a length of more than 112 mm (4,41 inches)
F USA	Incandescent halogen bulb MAX 150W, E26 fitting, type T Shielded. Warning: DO NOT use light bulbs with a length of more than 112 mm (4,41 inches)



DE TECHNISCHE DATEN

AUSFÜHRUNG	
T1 EUR	Halogenglühlampe MAX 70W, Anschluss E27, Typ HSGS. Achtung: KEINE Glühlampen benutzen, die länger als 112 mm sind
F EUR	Halogenglühlampe MAX 205W, Anschluss E27, Typ HSGS. Achtung: KEINE Glühlampen benutzen, die länger als 112 mm sind



FR DONNEES TECHNIQUES

VERSION	
T1 EUR	Ampoule incandescente à halogènes MAX 70W, culot E27, type HSGS. Attention: NE PAS utiliser d'ampoules qui dépassent 112mm de longueur
F EUR	Ampoule incandescente à halogènes MAX 205W, culot E27, type HSGS. Attention: NE PAS utiliser d'ampoules qui dépassent 112mm de longueur
T1 USA	Ampoule incandescente à halogènes MAX 75W, culot E26, type T avec écran. Attention: NE PAS utiliser d'ampoules qui dépassent 112mm (4,41 inches) de longueur
F USA	Ampoule incandescente à halogènes MAX 150W, culot E26, type T avec écran. Attention: NE PAS utiliser d'ampoules qui dépassent 112mm (4,41 inches) de longueur



ES DATOS TECNICOS

VERSION	
T1 EUR	Bombilla de incandescencia alógena MAX 70W, casquillo E27, tipo HSGS. Atención: NO utilizar bombillas que superen los 112 mm de largo
F EUR	Bombilla de incandescencia alógena MAX 205W, casquillo E27, tipo HSGS. Atención: NO utilizar bombillas que superen los 112 mm de largo
T1 USA	Bombilla de incandescencia alógena MAX 75W, casquillo E26, tipo T autoprotegido. Atención: NO utilizar bombillas que superen los 112 mm (4,41 inches) de largo
F USA	Bombilla de incandescencia alógena MAX 150W, casquillo E26, tipo T autoprotegido. Atención: NO utilizar bombillas que superen los 112 mm (4,41 inches) de largo



PT DADOS TÉCNICOS

VERSÃO	
T1 EUR	Lâmpada incandescente alógena MAX 70W, ligação E27, tipo HSGS. Atenção: NÃO utilizar lâmpadas que ultrassem os 112 mm de comprimento
F EUR	Lâmpada incandescente alógena MAX 205W, ligação E27, tipo HSGS. Atenção: NÃO utilizar lâmpadas que ultrassem os 112 mm de comprimento



NO TEKNISKE DATA

VERSJON	
T1 EUR	Glødende halogenpære MAX 70W, E27 festetype HSGS.. Advarsel: IKKE bruk lyspærer med en lengde på mer enn 112 mm
F EUR	Glødende halogenpære MAX 205W, E27 festetype HSGS.. Advarsel: IKKE bruk lyspærer med en lengde på mer enn 112 mm



DK TEKNISKE DATA

VERSION	
T1 EUR	Halogenpære MAX 70W, E27 Fastgørelsestype HSGS.. Advarsel: Brug IKKE pærer med en længde på mere end 112 mm
F EUR	Halogenpære MAX 205W, E27 Fastgørelsestype HSGS.. Advarsel: Brug IKKE pærer med en længde på mere end 112 mm



RUS ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВЕРСИЯ	
T1	Аллогенная лампочка накаливания макс.70Вт цоколь E27 тип HSGS.. Внимание: НЕ использовать лампочки длиной более 112 мм.
F	Аллогенная лампочка накаливания макс.205Вт цоколь E27 тип HSGS.. Внимание: НЕ использовать лампочки длиной более 112 мм.



J 技術的な仕様

バージョン	
T1	白熱ハロゲン球 最大75W、口金E26、T SHIELDED タイプ 注意：長さ112 mm を超える電球は使用しないでください。
F	白熱ハロゲン球 最大150W、口金E26、T SHIELDED タイプ 注意：長さ112 mm を超える電球は使用しないでください。



CN 技术参数

型	
T1	卤素白炽灯：最大 70W，HSGS 类的 E27 接。 注意：長さ112 mm を超える電球は使用しないでください。
F	卤素白炽灯：最大 205W，HSGS 类的 E27 接。 注意：長さ112 mm を超える電球は使用しないでください。



SA البيانات الفنية

النماذج	
T1	مصباح متأرجع بهالوجينات حد أقصى 70 واط ربط (E27) نوع (HSGS). تنبيه: لا تستخدم المصابيح التي تتجاوز طول 112 ملم
F	مصباح متأرجع بهالوجينات حد أقصى 205 واط ربط (E27) نوع (HSGS). تنبيه: لا تستخدم المصابيح التي تتجاوز طول 112 ملم



