


FIXTURE DIAGRAM



PARTS LIST

- [A]** Outlet Box (not supplied)

[B] Strap Mounting Screw (2)

[C] Mounting Strap

[D] Mounting Screw (2)

[E] Canopy

[F] Lock Washer (2)

[G] Knob (2)

[H] Swivel (attached to Canopy [E])
- [I]** Stems (2-12", 2-6" with Short Threaded Tubes [J] installed)

[J] Short Threaded Tubes

[K] Decorative Center (with Fixture Wires preinstalled)

[L] Long Threaded Tube (with Fixture Wires preinstalled)
- [M]** Hex nut (preinstalled to Long Threaded Tube [L])

[N] Hex Coupler (attached to Main Body)

[O] Main Body

[P] Shade (5)

[Q] Socket (5)

CAUTIONS

CAUTION – RISK OF SHOCK:
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

CLEANING:
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

NOTE: Thread locking compound must be applied to threads as noted with (►) symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

1. Thread long threaded tube[L] (with hex nut[M] preinstalled) into hex coupler[N] (attached to main body[O]) until fully seated and tightened in hex coupler. Tighten hex nut against hex coupler.

NOTE: Do not remove long threaded tube from fixture wires.

2. Carefully slip decorative center[K] (with fixture wires preinstalled) down over long threaded tube until fully seated on main body.

NOTE: Do not remove decorative center from fixture wires.

NOTE: When decorative center is fully seated on main body, approximately 1/4" of long threaded tube should be visible above the top of decorative center. If needed, adjust long threaded tube by loosening hex nut, turning long threaded tube (counterclockwise) in hex coupler, then retightening hex nut against hex coupler.


3. Pass fixture wires through desired number of stems[I] and short threaded tubes[J]. Screw stems together using short threaded tubes. Screw first stem onto long threaded tube.

NOTE: A minimum of one (1) stem must be used when mounting fixture.

NOTE: Remove the short threaded tube (turn counterclockwise) from the first stem in the stem assembly (as shown in fixture diagram).

4. Pass fixture wires from last stem through end of swivel[H] and into canopy[E]. Thread the end of swivel into end of last stem. Note direction of swivel in accordance with ceiling.
5. Cut fixture wires a MINIMUM of 6 inches from the top edge of canopy.
6. Find the appropriate threaded holes on mounting strap[C] that align with hole distance in canopy. Assemble mounting screws[D] into threaded holes starting from the outlet box side.
7. Attach mounting strap to outlet box[A] (not supplied) using the supplied strap mounting screws[B]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
8. Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a. On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b. On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.



9. Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)




Neutral Wire

10. Raise canopy to ceiling, carefully passing mounting screws through mounting screw holes in canopy.

NOTE: Be certain wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.

11. While holding canopy in place, use lock washers[F] and knobs[G] to secure canopy. Tighten to secure.
12. Lower shades[P] down onto sockets[Q] until seated.
13. Insert recommended bulb(s) (not supplied).

SCHÉMA DU LUMINAIRE



LISTE DES PIÈCES

- | | | |
|---|--|--|
| [A] Boîte de Sortie (non fournie) | [I] Tiges (2-12 po, 2-6 po avec des Tubes Filetés Courts [J] installés) | [M] Écrou Hexagonal (préinstallé sur le Long Tube Fileté [L]) |
| [B] Vis de Montage de L'étrier (2) | [J] Tubes Filetés Courts | [N] Accouplement Hexagonal (attaché au Corps Principal) |
| [C] Étrier de Montage | [K] Centre Décoratif (avec Fils du Luminaire préinstallés) | [O] Corps Principal |
| [D] Vis de Montage (2) | [L] Long Tube fileté (avec Fils de du Luminaire préinstallés) | [P] Cache (5) |
| [E] Cache | | [Q] Douille (5) |
| [F] Rondelle de Blocage (2) | | |
| [G] Bouton (2) | | |
| [H] Rotule (fixée au Cache [E]) | | |

PRÉCAUTIONS

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

AVERTISSEMENT :
1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

NETTOYAGE :
• Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
• N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

REMARQUE : Appliquer le frein filet sur les filets indiqués par le symbole (▸) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.

- Vissez le long tube fileté**[L]** (avec l'écrou hexagonal**[M]** préinstallé) dans l'accouplement hexagonal**[N]** (fixé au corps principal**[O]**) jusqu'à ce qu'il soit bien logé et serré dans le l'accouplement hexagonal. Serrez l'écrou hexagonal contre l'accouplement hexagonal.

REMARQUE : Ne pas retirer le long tube fileté des fils du luminaire.

- Glissez soigneusement le centre décoratif**[K]** (avec les fils du luminaire préinstallés) vers le bas sur le long tube fileté jusqu'à ce qu'il soit bien logé sur le corps principal.

REMARQUE : Ne pas retirer le centre décoratif des fils du luminaire.


REMARQUE : Lorsque le centre décoratif est correctement logé sur le corps principal, le long tube fileté doit être visible de 6 mm environ au-dessus du centre décoratif. Si nécessaire, ajuster le long tube fileté en desserrant l'écrou hexagonal et en tournant le long tube fileté (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) dans l'accouplement hexagonal, et resserrer ensuite l'écrou hexagonal contre l'accouplement hexagonal.

- Acheminez les fils du luminaire à travers le nombre souhaité de tiges**[I]** et de tubes filetés courts**[J]**. Vissez les tiges ensemble à l'aide de tubes filetés courts. Vissez la première tige sur le long tube fileté.

REMARQUE : Une (1) tige minimum doit être utilisée lors du montage du luminaire.


REMARQUE : Retirer le tube fileté court (tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) de la première tige de l'ensemble de tiges (voir le schéma du luminaire).

- Acheminez les fils du luminaire depuis la dernière tige par l'extrémité de la rotule**[H]** et dans le cache**[E]**. Vissez l'extrémité de la rotule dans l'extrémité de la dernière tige. Prenez note du sens de la rotule par rapport au plafond.
- Coupez les fils du luminaire à 15 cm MINIMUM du bord supérieur du cache.
- Localisez les trous taraudés appropriés, sur l'étrier de montage**[C]**, qui s'alignent sur la distance de trou dans le cache. Placez les vis de montage**[D]** dans les trous taraudés en commençant par la boîte de sortie.
- Fixez l'étrier de montage sur la boîte de sortie**[A]** (non fournie) avec les vis de montage de l'étrier**[B]**. Vous pouvez régler l'étrier de montage en fonction de la position du luminaire.
- Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).	
 Fil Neutre	

- Soulevez le cache en direction du plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous des vis de montage dans le cache.
REMARQUE : S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier de montage et le cache ou le cache et le plafond.
- Tout en maintenant le cache, utilisez des rondelles de blocage**[F]** et des boutons**[G]** pour fixer le cache. Serrez pour fixer.
- Abaissez les caches**[P]** sur les douilles**[Q]** jusqu'à ce qu'ils soient en place.
- Insérez la ou les ampoules recommandées (non fournies).

DIAGRAMA DEL ARTEFACTO



LISTA DE PARTES

- [A]** Caja de Salida (no suministrada)

[B] Tornillo de Montaje de la Abrazadera (2)

[C] Abrazadera de Montaje

[D] Tornillo de Montaje (2)

[E] Cubierta

[F] Arandela de Seguridad (2)

[G] Perilla (2)

[H] Unión Giratoria (unida a la Cubierta [E])
- [I]** Vástagos (2-12", 2-6" con Tubos Roscados Cortos [J] instalados)

[J] Tubos Roscados Cortos

[K] Centro Decorativo (con Cables del Artefacto preinstalados)

[L] Tubo Roscado Largo (con Cables del Artefacto preinstalados)
- [M]** Tuerca Hexagonal (preinstalada en el Tubo Roscado Largo [L])

[N] Acoplador Hexagonal (fijado al Cuerpo Principal)

[O] Cuerpo Principal

[P] Pantalla (5)

[Q] Portalámparas (5)

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:
1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

LIMPIEZA:
• Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
• Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- NOTA: Se debe aplicar compuesto de bloqueo de roscas a las roscas según lo indicado con el símbolo (►) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el reemplazo de los focos, etc.**
- Enrosque el tubo roscado largo **[L]** (con la tuerca hexagonal **[M]** preinstalada) en el acoplador hexagonal **[N]** (unido al cuerpo principal **[O]**) hasta que esté completamente asentado y apretado en el acoplador hexagonal. Apriete la tuerca hexagonal contra el acoplador hexagonal.
NOTA: No retire el tubo roscado largo de los cables del artefacto.
 - Deslice cuidadosamente el centro decorativo **[K]** (con los cables del artefacto preinstalados) hacia abajo sobre el tubo roscado largo hasta que esté completamente asentado en el cuerpo principal.
NOTA: No retire el centro decorativo de los cables del artefacto.
NOTA: Cuando el centro decorativo está completamente asentado en el cuerpo principal, aproximadamente ¼ de pulgada del tubo roscado largo debe ser visible por encima de la parte superior del centro decorativo. Si es necesario, ajuste el tubo roscado largo aflojando la tuerca hexagonal, girando el tubo roscado largo (en sentido contrario a las agujas del reloj) en el acoplador hexagonal y, a continuación, volviendo a apretar la tuerca hexagonal contra el acoplador hexagonal.
 - Pase los cables del artefacto a través del número deseado de vástagos **[I]** y tubos roscados cortos **[J]**. Enrosque los vástagos entre sí utilizando los tubos roscados cortos. Enrosque el primer vástago en el tubo roscado largo.
NOTA: Debe utilizarse como mínimo un (1) vástago al montar el artefacto.
NOTA: Retire el tubo roscado corto (gire en sentido contrario a las agujas del reloj) del primer vástago en el ensamble del vástago (como se muestra en el diagrama del artefacto).
 - Pase los cables del artefacto desde el último vástago a través del extremo de la unión giratoria **[H]** y hacia la cubierta **[E]**. Enrosque el extremo de la unión giratoria en el extremo del último vástago. Observe la dirección de la unión giratoria de acuerdo con el techo.
 - Corte los cables del artefacto a un MÍNIMO de 6 pulgadas del borde superior de la cubierta.
 - Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje **[C]** que se alinean con la distancia de los orificios en la cubierta. Enrosque los tornillos de montaje **[D]** en los orificios roscados empezando por el lado de la caja de salida.
 - Fije la abrazadera de montaje a la caja de salida **[A]** (no suministrada) utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera suministrados **[B]**. La abrazadera de montaje puede ajustarse a la posición del artefacto.
 - Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por a abrazadera de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.
- a**

b
- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.
- | Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
|--|--|
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |
- *Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).
- Levante la cubierta hacia el techo, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los orificios de los tornillos de montaje en la cubierta.
NOTA: Asegúrese de que los cables no queden atrapados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o la cubierta y el techo.
 - Mientras sostiene la cubierta en su lugar, utilice las arandelas de seguridad **[F]** y las perillas **[G]** para asegurar la cubierta. Apriete para asegurar.
 - Baje las pantallas **[P]** hacia los portalámparas **[Q]** hasta que queden asentadas.
 - Inserte los focos recomendados (no suministrados).