


FIXTURE DIAGRAM



NOTE: Product images may vary slightly from actual product.

PARTS LIST

- |   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>[A]</b> Outlet Box (not supplied)                                | <b>[F]</b> Swivel (preinstalled to Mounting Strap assembly)   | <b>[J]</b> Short Threaded Tubes  |
| <b>[B]</b> Hex Nut (3, preinstalled to Mounting Strap assembly)     | <b>[G]</b> Canopy   | <b>[K]</b> Main Body             |
| <b>[C]</b> Mounting Strap (preinstalled to Mounting Strap assembly) | <b>[H]</b> Threaded Ring  | <b>[L]</b> Glass Shades          |
| <b>[D]</b> Strap Mounting Screw (2)                                 | <b>[I]</b> Stems (1-12", 2-6" with Short Threaded Tubes <b>[J]</b> preinstalled, 1-12" without Short Threaded Tube <b>[J]</b> preinstalled) | <b>[M]</b> Coupler               |
| <b>[E]</b> Threaded Pipe (preinstalled to Mounting Strap assembly)  |   | <b>[N]</b> Hex Key               |
|   |   | <b>[O]</b> Hex Adjustment Screws |

CAUTIONS

**CAUTION – RISK OF SHOCK:**  
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

**WARNING:**  
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

**CLEANING:**  
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.  
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEM MOUNTING INSTRUCTIONS:


NOTE: Thread locking compound must be applied to all threads as noted with ( ▶ ) symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

- Attach the mounting strap assembly**[C]** to outlet box**[A]** (not supplied) using the supplied strap mounting screws**[D]**. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.  
**NOTE:** Do not fully remove any components from the mounting strap assembly.
- Raise canopy**[G]** up over swivel**[F]** and test fit canopy against the mounting strap assembly and ceiling.  
**NOTE:** When top of canopy is flush against ceiling, approximately one half of the threads above the swivel (for attaching threaded ring**[H]**) should be exposed below the canopy. Remove canopy and adjust the mounting strap assembly if needed.  
**NOTE:** Adjust the mounting strap assembly vertically by loosening the hex nut**[B]** on each side of the mounting strap**[C]**, and turning threaded pipe**[E]** up or down in the mounting strap.  
**NOTE:** Enough threads of the threaded pipe should protrude through the top of mounting strap so that the top hex nut can be fully threaded onto the threaded pipe.
- Tighten the two (2) upper hex nuts in the mounting strap assembly (one (1) on each side of mounting strap) against the top and bottom of mounting strap.
- Pass fixture wires from the top of main body**[K]** through the 12" stem**[I]** that does not have a short threaded tube**[J]** preinstalled.**  
Pass fixture wires through additional stems**[I]** and preinstalled short threaded tubes**[J]** as needed. Screw stems together using short threaded tubes.  
Thread the assembled stems onto the top of main body. Tighten to secure.  
Carefully slip threaded ring**[H]** down over fixture wires and assembled stems.  
Carefully slip canopy**[G]** down over fixture wires and assembled stems.
- Carefully raise fixture up to swivel**[F]**. Pass fixture wires from the last stem through swivel and threaded pipe, and into outlet box**[A]**. Rotate fixture (clockwise) to thread fixture onto the swivel until the last stem is fully threaded onto swivel.

INSTALLATION INSTRUCTIONS (CONTINUED)

- Cut fixture wires a MINIMUM of 12" from top of threaded pipe.
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).
  - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.



- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)

Neutral Wire


- Raise canopy to ceiling and secure canopy in place by tightening threaded ring**[H]** onto the threads above the swivel.  
**NOTE:** Make sure wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.
- Insert recommended bulb(s) (not supplied).
- While holding fixture arm in place, carefully slip glass shade**[L]** over bulb and socket, and rotate glass shade into the fixture (clockwise) until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Repeat for remaining glass shades.
- Rotate fixture arms into position as needed. Use the supplied hex key**[N]** to tighten (clockwise) the hex adjustment screws**[O]** to secure the fixture arms in place. **DO NOT OVERTIGHTEN.**  
**NOTE:** When making adjustments to fixture arms, do not fully remove the hex adjustment screws from the fixture.  
**NOTE:** Retain hex key for future adjustments.

SEMI-FLUSH MOUNTING INSTRUCTIONS:

NOTE: Thread locking compound must be applied to all threads as noted with ( ▶ ) symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

- Follow steps 1-3 from “STEM MOUNTING” instructions.
- Pass fixture wires from the top of main body**[K]** through coupler**[M]**.
- Thread coupler onto the top of main body. Tighten to secure.
- Carefully slip threaded ring**[H]** down over fixture wires and coupler.
- Carefully slip canopy**[G]** down over fixture wires and coupler.
- Carefully raise fixture up to swivel**[F]**. Pass fixture wires from coupler through swivel and threaded pipe, and into outlet box**[A]**. Rotate fixture (clockwise) to thread fixture onto the swivel until the coupler is fully threaded onto swivel.
- Follow steps 9-15 from “STEM MOUNTING” instructions.

DIAGRAMME D'APPAREILS



REMARQUE : Les images du produit peuvent différer légèrement du produit réel.

LISTE DES PIÈCES

- [A]** Boîte de Sortie (non fournie)

**[B]** Écrou Hexagonal (3, préinstallé sur L'ensemble de L'étrier de Montage)

**[C]** Étrier de Montage (préinstallé sur L'ensemble de L'étrier de Montage)

**[D]** Vis de L'étrier de Montage (2)

**[E]** Tube Fileté (préinstallé sur L'ensemble de L'étrier de Montage)
- [F]** Pivot (préinstallé sur L'ensemble de L'étrier de Montage)

**[G]** Plateau

**[H]** Bague Filetée

**[I]** Tiges (1-12 po, 2-6 po avec Tubes Filetés Courts **[J]** préinstallés, 1-12 po sans Tube Fileté Court **[J]** préinstallé)

**[J]** Tubes Filetés Courts
- [K]** Corps Principal

**[L]** Cache en Verre

**[M]** Accouplement

**[N]** Clé Hexagonale

**[O]** Vis de Réglage Hexagonales

PRÉCAUTIONS

**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

**AVERTISSEMENT :**  
1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

**NETTOYAGE :**  
• Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.  
• N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA TIGE :

**REMARQUE :** Appliquer un composé pour frein filet sur tous les filets, tel qu'indiqué par le symbole (▸) pour empêcher une rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, changement d'ampoules, etc.

- Fixez l'ensemble de l'étrier de montage **[C]** à la boîte de sortie **[A]** (non fournie) à l'aide des vis de montage de l'étrier **[D]** (fournies). Vous pouvez ajuster l'étrier de montage en fonction de la position du luminaire.  
**REMARQUE :** Ne pas retirer complètement les composants de l'ensemble de l'étrier de montage.
- Soulevez le plateau **[G]** par-dessus le pivot **[F]** et testez l'ajustement du plateau par rapport à l'ensemble de l'étrier de montage et le plafond.  
**REMARQUE :** Lorsque la partie supérieure du plateau affleure le plafond, la moitié (environ) du filetage située au-dessus du pivot (servant à fixer la bague filetée **[H]**) doit être exposée en dessous du plateau. Retirez le plateau et ajustez l'ensemble de l'étrier de montage, si nécessaire.  
**REMARQUE :** Ajuster l'ensemble de l'étrier de montage verticalement en desserrant l'écrou hexagonal **[B]** de chaque côté de l'étrier de montage **[C]** et en tournant le tube fileté **[E]** vers le haut ou vers le bas dans l'étrier de montage.  
**REMARQUE :** Un nombre suffisant de filets du tube fileté doit dépasser de la partie supérieure de l'étrier de montage pour pouvoir visser complètement l'écrou hexagonal supérieur sur le tube fileté.
- Serrez les deux (2) écrous hexagonaux supérieurs de l'ensemble de l'étrier de montage (un (1) de chaque côté de l'étrier de montage) contre le haut et le bas de l'étrier de montage.
- Faites passer les fils du luminaire depuis le haut du corps principal **[K]** à travers la tige de 30 cm **[I]** qui n'est pas doté de tube fileté court **[J]** préinstallé.  
Faites passer les fils du luminaire à travers des tiges supplémentaires **[I]** et des tubes filetés courts préinstallés **[J]** selon les besoins. Vissez les tiges ensemble à l'aide de tubes filetés courts.
- Passez les tiges assemblées sur le dessus du corps principal. Serrez pour sécuriser.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION (SUITE)

- Faites glisser soigneusement la bague filetée **[H]** sur les fils du luminaire et les tiges assemblées.
- Faites glisser soigneusement le plateau **[G]** sur les fils du luminaire et les tiges assemblées.
- Soulevez délicatement le luminaire au niveau du pivot **[F]**. Faites passer les fils du luminaire de la dernière tige d'abord à travers le pivot et le tube fileté, puis dans la boîte de sortie **[A]**. Faites tourner le luminaire (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour visser le luminaire sur le pivot jusqu'à ce que la dernière tige soit bien vissée sur le pivot.
- Coupez les fils du luminaire à 30 cm MINIMUM de la partie supérieure du tube fileté.
- Connectez les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est á angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).	
	

- Soulevez le plateau jusqu'au plafond et fixez-le en serrant la bague filetée **[H]** sur le filetage au-dessus du pivot.  
**REMARQUE :** S'assurer que les fils ne sont pas coincés entre l'étrier de montage et le plateau ou entre le plateau et le plafond.
- Installez la ou les ampoules recommandées (non fournies).
- Immobilisez le bras du luminaire pour faire glisser le cache en verre **[L]** sur l'ampoule et la douille, et tournez le cache en verre dans le luminaire (dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.  
**NE PAS TROP SERRER.** Répétez l'opération pour les autres caches en verre.
- Faites tourner les bras du luminaire en place selon les besoins. Utilisez la clé hexagonale (fournie) **[N]** pour serrer (dans le sens des aiguilles d'une montre) les vis de réglage hexagonales **[O]** pour fixer les bras du luminaire en place. **NE PAS TROP SERRER.**

**REMARQUE :** Lors de réglages sur les bras du luminaire, ne pas retirer complètement les vis de réglage hexagonales du luminaire.


**REMARQUE :** Conserver la clé hexagonale pour les ajustements futurs.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SEMI-ENCASTRÉ :

**REMARQUE :** Appliquer un composé pour frein filet sur tous les filets, tel qu'indiqué par le symbole (▸) pour empêcher une rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, changement d'ampoules, etc.

- Suivez les étapes de 1 à 3 des instructions de "MONTAGE DE LA TIGE".
- Faites passer les fils du luminaire depuis le haut du corps principal **[K]** à travers l'accouplement **[M]**.
- Vissez l'accouplement sur le dessus du corps principal. Serrez pour fixer.
- Faites glisser soigneusement la bague filetée **[H]** vers le bas sur les fils du luminaire et l'accouplement.
- Faites glisser soigneusement le plateau **[G]** vers le bas sur les fils du luminaire et l'accouplement.
- Soulevez soigneusement le luminaire jusqu'au pivot **[F]**. Faites passer les fils du luminaire l'accouplement à travers le pivot et le tube fileté, puis dans la boîte de sortie **[A]**. Faites tourner le luminaire (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour enfiler le luminaire sur le pivot jusqu'à ce que l'accouplement soit entièrement vissé sur le pivot.
- Suivez les étapes de 9 à 14 des instructions de "MONTAGE DE LA TIGE".

DIAGRAMA DE ACCESORIOS



NOTA: Las imágenes del producto pueden variar ligeramente con respecto al producto real.

LISTA DE PARTES

- [A]** Caja de Salida (no suministrada)

**[B]** Tuerca Hexagonal (3, preinstalada en el Ensamble de la Abrazadera de Montaje)

**[C]** Abrazadera de Montaje (preinstalada en el Ensamble de la Abrazadera de Montaje)

**[D]** Tornillo de Montaje de la Abrazadera (2)
- [E]** Tubo roscado (preinstalado en el Ensamble de la Abrazadera de Montaje)

**[F]** Unión Giratoria (preinstalada en el Ensamble de la Abrazadera de Montaje)

**[G]** Cubierta

**[H]** Anillo Roscado
- [I]** Vástagos (1-12", 2-6" con Tubos Roscados Cortos**[J]** preinstalados, 1-12" sin Tubo Roscado Corto**[J]** preinstalado)

**[J]** Tubos Roscados Cortos

**[K]** Cuerpo Principal

**[L]** Pantalla de Vidrio

**[M]** Acoplador

**[N]** Llave Hexagonal

**[O]** Tornillos Hexagonales de Ajuste

PRECAUCIONES

**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:**  
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL VÁSTAGO:


NOTA: Se debe aplicar compuesto de bloqueo de roscas a todas las roscas según lo indicado con el símbolo ( ▸ ) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el reemplazo de los focos, etc.

- Fije el ensamble de la abrazadera de montaje**[C]** a la caja de salida**[A]** (no suministrada) utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera suministrados**[D]**. La abrazadera de montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición del artefacto.  
**NOTA:** No retire completamente ningún componente del ensamble de la abrazadera de montaje.
- Suba la cubierta**[G]** por encima de la unión giratoria**[F]** y compruebe que encaja en el ensamble de la abrazadera de montaje y el techo.  
**NOTA:** Cuando la parte superior de la cubierta está a ras del techo, aproximadamente la mitad de las roscas por encima de la unión giratoria (para fijar el anillo roscado**[H]**) deben quedar expuestas por debajo de la cubierta. Retire la cubierta y ajuste el ensamble de la abrazadera de montaje si es necesario.  
**NOTA:** Ajuste el ensamble de la abrazadera de montaje verticalmente aflojando la tuerca hexagonal**[B]** a cada lado de la abrazadera de montaje**[C]**, y girando el tubo roscado**[E]** hacia arriba o hacia abajo en la abrazadera de montaje.  
**NOTA:** Deben sobresalir suficientes roscas del tubo roscado a través de la parte superior de la abrazadera de montaje para que la tuerca hexagonal superior pueda enroscarse completamente en el tubo roscado.
- Apriete las dos (2) tuercas hexagonales superiores del ensamble de la abrazadera de montaje (una (1) a cada lado de la abrazadera de montaje) contra la parte superior e inferior de la abrazadera de montaje.
- Pase los cables del artefacto desde la parte superior del cuerpo principal**[K]** a través del vástago de 12" **[I]** que no tiene un tubo roscado corto**[J]** preinstalado.**  
Pase los cables del artefacto a través de los vástagos adicionales**[I]** y los tubos roscados cortos preinstalados**[J]** según sea necesario. Enrosque los vástagos entre sí utilizando los tubos roscados cortos.
- Enrosque los vástagos montados en la parte superior del cuerpo principal. Apriételos para fijarlos.
- Deslice con cuidado el anillo roscado**[H]** hacia abajo sobre los cables del artefacto y los vástagos montados.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

- Deslice con cuidado la cubierta**[G]** hacia abajo sobre los cables del artefacto y los vástagos montados.
- Suba con cuidado el artefacto hasta la unión giratoria**[F]**. Pase los cables del artefacto desde el último vástago a través de la unión giratoria y el tubo roscado, y hacia la caja de salida**[A]**. Gire el artefacto (en el sentido de las agujas del reloj) para enroscarlo en la unión giratoria hasta que el último vástago esté completamente enroscado en la unión giratoria.
- Corte los cables del artefacto a un MÍNIMO de 12" de la parte superior del tubo roscado.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).
  - En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
  - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por a abrazadera de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.



- Realice las conexiones de los cables. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

- Suba la cubierta al techo y fíjela en su sitio apretando el anillo roscado**[H]** en las roscas situadas encima de la unión giratoria  
**NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o entre la cubierta y el techo.
- Inserte el foco o focos recomendados (no suministrados).
- Mientras sostiene el brazo del artefacto en su lugar, deslice con cuidado la pantalla de vidrio**[L]** sobre el foco y el portalámparas, y gire la pantalla de vidrio dentro del artefacto (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que quede ajustada. **NO APRIETE DEMASIADO.** Repita el procedimiento con las demás pantallas de vidrio.
- Gire los brazos del artefacto hasta lograr su posición según sea necesario. Utilice la llave hexagonal suministrada**[N]** para apretar (en el sentido de las agujas del reloj) los tornillos hexagonales de ajuste**[O]** para fijar los brazos del artefacto en su lugar. **NO APRIETE DEMASIADO.**  
**NOTA:** Cuando realice ajustes en los brazos del artefacto, no retire completamente los tornillos hexagonales de ajuste del artefacto.  
**NOTA:** Conserve la llave hexagonal para futuros ajustes.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE SEMIRRASANTE:

NOTA: Se debe aplicar compuesto de bloqueo de roscas a todas las roscas según lo indicado con el símbolo ( ▸ ) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el reemplazo de los focos, etc.

- Siga los pasos 1-3 de las instrucciones de "MONTAJE DEL VÁSTAGO".
- Pase los cables del artefacto desde la parte superior del cuerpo principal**[K]** a través del acoplador**[M]**.
- Enrosque el acoplador en la parte superior del cuerpo principal. Apriételo para fijarlo.
- Deslice con cuidado el anillo roscado**[H]** hacia abajo sobre los cables del artefacto y el acoplador.
- Deslice con cuidado la cubierta**[G]** hacia abajo sobre los cables del artefacto y el acoplador.
- Suba con cuidado el artefacto hasta la unión giratoria**[F]**. Pase los cables del artefacto desde el acoplador a través de la unión giratoria y el tubo roscado hacia la caja de salida**[A]**. Gire el artefacto (en el sentido de las agujas del reloj) para enroscarlo en la unión giratoria hasta que el acoplador esté completamente enroscado en la unión giratoria.
- Siga los pasos 9-15 de las instrucciones de "MONTAJE DEL VÁSTAGO".