



Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

ENGLISH

PRODUCT OVERVIEW

1. Push-button
2. Lamp
3. LED indicator (battery & charging status)
4. USB Type-C
5. Receiver for wireless charging

FEATURES

- LED technology with 9 colors (warm white, cold white, blue, yellow, green, red, purple, light pink & light blue)
- Dimmable LED lights with memory system
- Rechargeable via wireless charging or USB Type-C
- Up to 24 hours of lighting

ENTER THE MINA

FIRST USE
We recommend you to fully charge the battery before using Mina M for the first time. To charge plug the USB cable connected with the lamp in a USB compatible AC adapter or at the product on the power supply.

The white LED light on the charging port will start flashing until complete charge then it will remain solid. About 3 hours.

OPERATION INSTRUCTIONS

- Pressing the top of the lamp once to turn it ON.
- There are 9 colors options you can chose by simply pressing the top of the lamp.
- To adjust brightness, maintain the top of the lamp pressed on the selected color until you have reached the desired light intensity.
- Pour régler la luminosité, maintenez le haut de la lampe enfoncée sur la couleur sélectionnée jusqu'à ce qu'a atteint l'intensité souhaitée.
- To turn off the light, wait 3 seconds after the color selection then press again. The last color set will be remembered for the next time.

Note: If you want to set Mina M in cool white and warm white light mode only, press three times quickly. To return to full set lighting mode, repeat the procedure.

CHARGING INSTRUCTIONS

LED information

Operation mode	Light status
Charging	Light indicator flashes
In use	Light indicator remains Off
Low battery	Light indicator flashes about 3 minutes
Full charged	Light indicator stays lit

Charge with USB cable
1. Plug the provided USB Type-C cable into the charging port of Mina M.

2. Plug the USB cable into a computer or any DC 5V/5A power adapter.

Charge with Wireless Charger
Mina M has a built-in wireless charging receiver. You can charge the battery by using a wireless charger.

1. Put Mina M at the center of the wireless charger.

2. Remove the device once the battery has been fully charged.

Mina M will occasionally go out when the device is being charged wirelessly, this protection system allows you to avoid overheating and prevent overheating.

SAFETY PRECAUTIONS

- Keep your device dry. Never place your device in water to avoid causing internal short-circuit, over-heating, fire, deformation or even explosion of the battery.
- Do not store your device in very hot or cold areas. It is recommended to use your device at room temperatures. Do not attempt to service, repair or disassemble the device yourself.
- Do not attempt to touch the battery.
- Make sure to respect the technical specifications for charging and never use a power adapter delivering more voltage than the one indicated in order to avoid any irreversible damage to the internal circuit (DC Input: 5V/5A).
- Make sure to respect the technical specifications for charging and never use a power adapter delivering more voltage than the one indicated in order to avoid any irreversible damage to the internal circuit (DC Input: 5V/5A).
- Make sure to respect the technical specifications for charging and never use a power adapter delivering more voltage than the one indicated in order to avoid any irreversible damage to the internal circuit (DC Input: 5V/5A).

CAUTION: Mina M is not a wireless charger when conductive materials, such as metal objects and magnets, are placed between the Mina M case and the wireless charger.

Use only certified wireless chargers.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Material: ABS
Weight: 142g
Dimensions: 11.1 x 9.2 x 9.2 cm / 4.3 x 3.6 x 3.6"
Power resistance: IPX4 (Protected against splashing or sprayed water from any angle)
Input port: USB Type-C
Battery capacity: 800 mAh
Battery voltage: 3.7V
Normal discharge time: Up to 24h* (Tested at 75% brightness, 22°C ambient indoor temperature)
Charging system: USB Type-C or 75% brightness charging
Charging time: 3 hours (USB Type-C) / 3.5 hours (Wireless charging)
Operating time (wirelessly): approx. 4 hours
*Reserve the battery when the cap is fastened securely
Temperature of functioning: -10°C / +50°C

FRANÇAIS

APPAREIL D'ENTRÉE

1. Bouton-poussoir
2. Lampe
3. LED indicateur (état de la batterie et de la charge)
4. Port USB Type-C
5. Récepteur pour la charge sans fil

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie LED avec 9 couleurs (lumière chaude, lumière froide, bleu, jaune, vert, violet, rouge, rose et bleu)
- LED à technologie avec système de mémoire
- Rechargeable via chargeur sans fil ou USB Type-C
- Jusqu'à 24 heures d'éclairage

PREMIÈRE UTILISATION

Nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant d'utiliser Mina M pour la première fois. Pour cela, branchez le câble USB Type-C fourni avec le produit dans un adaptateur secteur compatible USB ou portez-le sur un chargeur sans fil.

La LED blanche située à côté du port de charge va commencer à clignoter jusqu'à ce que la charge, puis elle restera fixe.

La charge complète indique donc environ 3 heures.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Appuyez une fois sur le haut de la lampe pour allumer la lumière.
- Vous pouvez choisir parmi 9 couleurs en appuyant simplement sur le haut de la lampe.
- Pour régler la luminosité, maintenez le haut de la lampe enfoncée sur la couleur sélectionnée jusqu'à ce qu'a atteint l'intensité souhaitée.
- Pour éteindre la lumière, attendez 3 secondes après la dernière pression puis appuyez à nouveau.

Remarque : si vous souhaitez régler Mina M en mode lumière froide/blanche ou en lumière chaude/blanche uniquement, appuyez trois fois rapidement.

Pour revenir au mode d'éclairage complet, répétez la procédure.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

Indicateur lumineux

Mode de fonctionnement	État
En charge	Le voyant lumineux clignote
En cours d'utilisation	Le voyant lumineux reste éteint
Batterie faible	Le voyant lumineux clignote pendant environ 3 minutes
Batterie pleine	Le voyant lumineux reste allumé

Charge with USB cable
1. Plug the provided USB Type-C cable into the port of charge of Mina M.

2. Branchez le câble USB Type-C fourni dans le port de charge de Mina M.

Charge with wireless charger
Mina M est équipée d'un récepteur de charge sans fil intégré. Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'un chargeur sans fil.

1. Placez le centre du boîtier de chargement au centre du chargeur sans fil.

2. Débranchez l'appareil une fois que la batterie a été complètement chargée.

Mina M peut occasionnellement s'éteindre lorsque le chargeur est chargé sans fil, ce système de protection permet d'éviter un surchauffage et d'éviter le surchauffage.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Gardez votre appareil au sec. Ne placez jamais votre appareil dans l'eau pour éviter de provoquer un court-circuit interne, un surchauffement, un incendie, une déformation ou même une explosion de la pile.
- Ne rangez pas votre appareil dans des endroits très chauds ou très froids. Il est recommandé d'utiliser votre appareil à température ambiante.
- Ne tentez pas de réparer, réparer ou démonter l'appareil vous-même.
- Ne tentez pas de réparer, réparer ou démonter l'appareil vous-même.
- Ne tentez pas de réparer, réparer ou démonter l'appareil vous-même.
- Ne tentez pas de réparer, réparer ou démonter l'appareil vous-même.

ATTENTION : Mina M n'est pas un chargeur sans fil lorsque des matériaux conducteurs, tels que des objets métalliques et des aimants, sont placés entre Mina M et le chargeur sans fil.

N'utilisez que des chargeurs sans fil certifiés.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Matériau: ABS
Composition: ABS
Poids: 142 g
Dimensions: 11,1 x 9,2 x 9,2 cm / 4,3 x 3,6 x 3,6"
Résistance à l'eau: IPX4 (Protégé contre les éclaboussures ou les projections d'eau sous tous les angles)
Port d'entrée: DC 5V/5A
Capacité de la batterie: 800 mAh
Tension de la batterie: 3,7 V
Temps de diffusion normale: Jusqu'à 24h* (Testé à 75% d'éclairement, 22°C de température ambiante)
Système de charge: USB Type-C ou charge sans fil induction
Temps de charge (USB Type-C): 3,5 heures
Temps de charge (sans fil): environ 4 heures
* Réservez la capacité de la batterie lorsque le capot est fermement verrouillé
Température de fonctionnement: -10°C / +50°C

DEUTSCH

PRODUKTÜBERSICHT

1. Drückknopf
2. Lampe
3. LED-Indikator (Ladestatus und Ladestatus)
4. USB-Anschluss
5. Empfänger für drahtloses Aufladen

EIGENSCHAFTEN

- LED-Technologie mit 9 Farben (Warmweiß, Kaltweiß, Blau, Gelb, Grün, Rot, Violett, Hellpink und Hellblau)
- Dimmbar LED-Leuchten mit Speichersystem
- Wieder aufladbar über drahtloses Aufladen oder USB Type-C
- Bis zu 24 Stunden Leuchtdauer

ERSTE NUTZUNG

Wir empfehlen Ihnen, den Akku vor der ersten Benutzung von Mina M vollständig aufzuladen. Für das vollständige Aufladen von Mina M benötigen Sie ein USB-kompatibles Netzteil an oder legen Sie das Produkt an ein kabelloses Ladegerät.

Die weiße LED-Leuchte am Ladeanschluss beginnt zu blinken, bis die vollständige Aufladung ist, dann leuchtet sie dauerhaft.

Die LED-Leuchte zeigt die Höhe der Ladung an, bis die Ladung vollständig ist und die Ladung dann dauerhaft leuchtet.

Die Ladung vollständig ist, wenn die Ladung nach ca. 3 Stunden fertig ist.

BETRIEBANWEISUNGEN

- Drücken Sie einmal auf die Oberseite der Lampe, um die LED-ZUSCHALTEN.
- Es gibt 9 Farboptionen, die Sie durch einfaches Drücken auf die Oberseite der Lampe auswählen können.
- Um die Helligkeit anzupassen, halten Sie die Oberseite der Lampe so lange auf der gewählten Farbe gedrückt, bis Sie die gewünschte Intensität erreicht haben.
- Um das Licht auszuschalten, warten Sie 3 Sekunden nach dem letzten Drücken und drücken Sie dann erneut.

Hinweis: Wenn Sie Mina M nur in den Modus für kaltes/weißes und warmweißes Licht versetzen möchten, drücken Sie dreimal schnell.

Remarque: si vous souhaitez régler Mina M en mode lumière froide/blanche ou en lumière chaude/blanche uniquement, appuyez trois fois rapidement.

Pour revenir au mode d'éclairage complet, répétez la procédure.

LADENANLEITUNG

Betriebsmodus	Lichtzustand
Aufladen	Lichtanzeige blinkt
Im Gebrauch	Lichtanzeige bleibt aus
Schwacher Akku	Lichtanzeige blinkt etwa 3 Minuten
Voll geladen	Lichtanzeige bleibt eingeschaltet

Aufladen mit USB-Kabel
1. Stecken Sie das mitgelieferte USB-Type-C-Kabel in den Ladeanschluss von Mina M.

2. Stecken Sie das USB-Kabel in einen Computer oder ein USB-5V/5A-Ladegerät.

Aufladen mit dem kabellosen Ladegerät
Mina M hat einen eingebauten drahtlosen Empfänger. Sie können den Akku mit einem kabellosen Ladegerät aufladen.

1. Stellen Sie das Ladegerät zentral auf die Mitte des kabellosen Ladegeräts.

2. Entfernen Sie das Gerät, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist.

Die LED-Leuchte glänzt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist. Mit diesem Schutzsystem sorgt ervoor dat er apparaten nooit te warm worden en oververhitting wordt voorkomen.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Halten Sie Ihr Gerät trocken. Niemals in Wasser, um einen internen Kurzschluss, ein Kurzschluss, ein Überhitzungsrisiko, ein Feuer oder sogar eine Explosion der Batterie zu vermeiden.
- Nicht in sehr heißen oder kalten Umgebungen verwenden. Es wird empfohlen, Ihr Gerät bei Raumtemperatur zu verwenden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu reparieren.
- Achten Sie auf die Einhaltung der technischen Spezifikationen für das Aufladen und verwenden Sie niemals ein Netzteil, das eine höhere Ausgangsspannung liefert als die in der Bedienungsanleitung angegeben ist.
- Beachtung der technischen Spezifikationen für das Aufladen und verwenden Sie niemals ein Netzteil, das eine höhere Ausgangsspannung liefert als die in der Bedienungsanleitung angegeben ist.
- Beachtung der technischen Spezifikationen für das Aufladen und verwenden Sie niemals ein Netzteil, das eine höhere Ausgangsspannung liefert als die in der Bedienungsanleitung angegeben ist.

WICHTIG: Mina M ist kein drahtloses Ladegerät, wenn leitfähige Materialien wie Metallgegenstände und Magnete zwischen dem Ladegerät und Mina M liegen.

Verwenden Sie nur zertifizierte kabellose Ladegeräte.

PRODUKT-SPEZIFIKATIONEN

Material: ABS
Gewicht: 142 g
Abmessungen: 11,1 x 9,2 x 9,2 cm / 4,3 x 3,6 x 3,6"
Wasserbeständigkeit: IPX4 (Geschützt gegen Spritz- und Sprühwasser aus jedem Winkel)
Eingangsanschluss: DC 5V/5A
Batteriekapazität: 800 mAh
Akkuspannung: 3,7 V
Normale Ladezeit: Bis zu 24 Stunden* (Getestet bei 75% Helligkeit und 22°C Umgebungstemperatur)
Ladensystem: USB Type-C oder drahtloses Laden
Ladezeit (USB Type-C): 3,5 Stunden
Ladezeit (drahtlos): ca. 4 Stunden
*Reserve die Kapazität der Batterie, wenn das Gehäuse sicher verschlossen ist
Betriebstemperatur: -10°C / +50°C

NEDERLANDS

PRODUCT OVERZICHT

1. Drukknop
2. Lamp
3. LED-indicator (batterij- & oplaadstatus)
4. USB-poort type C
5. Ontvanger voor draadloos opladen

FUNCTIES

- Technologie LED met 9 kleuren (warm wit, koud wit, blauw, geel, groen, rood, paars, lichtroze en lichtblauw)
- LED-technologie met geheugenstelsel
- Draadloos opladen met draadloos opladen of USB Type-C
- Tot 24 uur verlichting

PRIMO UTILIZO

We raden u aan de batterij volledig opgeladen voordat u de Mina M lamp voor het eerst gebruikt. Voor het volledige opladen van de Mina M heeft u een USB-compatibel AC adapter of een draadloos oplader nodig.

De witte LED-lamp aan de ladeaansluiting begint te knipperen, totdat de batterij volledig opgeladen is en dan blijft de lamp permanent branden.

De eerste volledige lading duurt ongeveer drie uur.

BEDRIJFSANWIJZINGEN

- Druk eenmaal op de bovenkant van de lamp om de AA in te zetten.
- Er zijn negen kleuropties die u kunt kiezen door gewoon op de bovenkant van de lamp te drukken.
- Om de helderheid aan te passen houd de bovenkant van de lamp ingedrukt op de geselecteerde kleur totdat u de gewenste helderheid hebt bereikt.
- Om de lamp uit te zetten wacht drie seconden na de laatste keer drukken en druk opnieuw.

Opmerking: Als Mina M alleen in de modus van koud wit en warm wit licht wilt gebruiken, druk u normaal snel op.

Normalmente, se quiser mudar o modo de iluminação, basta apertar o botão superior da lâmpada.

Para volver al modo de iluminación completo, repita el procedimiento.

OPLAADINSTRUCTIES

Werkingsmodus	Lichtstatus
Aufladen	Lichtindicator knippert
In gebruik	De lichtindicator blijft uit
Deterij bijna leeg	De lichtindicator knippert ongeveer drie minuten
Volledig opgeladen	De lichtindicator blijft branden

Opladen met USB-kabel
1. Stecken Sie das mitgelieferte USB-kabel in den Ladeanschluss von Mina M.

2. Stecken Sie das USB-Kabel in einen Computer oder ein USB-5V/5A-Ladegerät.

Opladen met draadloze oplader
Mina M heeft een ingebouwde draadloze ontvanger. U kunt de batterij opladen door middel van een draadloze oplader.

1. Plaats het midden van de oplaadpads op het midden van de draadloze oplader.

2. Verwijder het apparaat, zodra de batterij volledig is opgeladen.

De LED-pijp begint te knipperen wanneer het apparaat draadloos wordt opgeladen. Dit beveiligingssysteem zorgt ervoor dat apparaten nooit te warm worden en oververhitting wordt voorkomen.

VEILIGHEIDSVORKEZORIEN

- Houd het apparaat droog. Never place your device in water to avoid causing internal short-circuit, over-heating, fire, deformation or even explosion of the battery.
- Do not store your device in very hot or cold areas. It is recommended to use your device at room temperatures. Do not attempt to service, repair or disassemble the device yourself.
- Do not attempt to touch the battery.
- Make sure to respect the technical specifications for charging and never use a power adapter delivering more voltage than the one indicated in order to avoid any irreversible damage to the internal circuit (DC Input: 5V/5A).
- Make sure to respect the technical specifications for charging and never use a power adapter delivering more voltage than the one indicated in order to avoid any irreversible damage to the internal circuit (DC Input: 5V/5A).
- Make sure to respect the technical specifications for charging and never use a power adapter delivering more voltage than the one indicated in order to avoid any irreversible damage to the internal circuit (DC Input: 5V/5A).

CAUTION: Mina M is not a wireless charger when conductive materials, such as metal objects and magnets, are placed between the Mina M case and the wireless charger.

Use only certified wireless chargers.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Material: ABS
Weight: 142g
Dimensions: 11.1 x 9.2 x 9.2 cm / 4.3 x 3.6 x 3.6"
Water resistance: IPX4 (Protected against splashing or sprayed water from all angles)
Port of input: DC 5V/5A
Battery capacity: 800 mAh
Battery voltage: 3.7V
Normal discharge time: Up to 24h* (Tested at 75% brightness, 22°C ambient indoor temperature)
Charging system: USB Type-C or wireless charging
Charging time (USB Type-C): 3.5 hours
Charging time (wireless): approx. 4 hours
*Reserve the battery when the cap is fastened securely
Bedrijfstemperatuur: -10°C / +50°C

ITALIANO

PANORAMA DEL PRODOTTO

1. Pulsante
2. Lampara
3. LED indicator (status della batteria e della carica)
4. Porta USB tipo C
5. Ricevitore per la carica wireless

CARATTERISTICHE

- Tecnologia LED con 9 colori (bianco caldo, bianco freddo, blu, giallo, verde, rosso, viola, rosa chiaro e rosa scuro)
- LED a tecnologia con sistema di memoria
- Ricaricabile via cavo wireless o USB Type-C
- Fino a 24 ore di illuminazione

PRIMO UTILIZO

Si consiglia di caricare completamente la batteria prima di utilizzare Mina M per la prima volta. Per fare ciò, collegare il cavo USB fornito con la lampada ad un adattatore CA USB compatibile o posizionare il prodotto su un qualsiasi caricabatterie wireless.

Il LED bianco posto al punto di carica comincerà a pulsare finché la carica non sarà completa, dopodiché rimarrà accesa.

La carica completa indica che la batteria è carica dopo circa 3 ore.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Premere una volta la parte superiore della lampada per accenderla (ON).
- Ci sono 9 opzioni di colori che si possono selezionare premendo la parte superiore della lampada.
- Per regolare la luminosità, tenere premuta la parte superiore della lampada sul colore prescelto fino a raggiungere l'intensità desiderata.
- Per spegnere la luce, attendere 3 secondi dopo l'ultima pressione, quindi premere di nuovo.

Nota: se si desidera impostare Mina M solo in modalità luce bianca fredda e luce bianca calda, premere tre volte rapidamente.

Per tornare alla modalità di illuminazione completa, ripetere la procedura.

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

Modalità di funzionamento	Stato della luce
Caricamento	L'indicatore luminoso lampeggia
In uso	L'indicatore luminoso rimane spento
Batteria bassa	L'indicatore luminoso lampeggia circa 3 minuti
Carica completa	L'indicatore luminoso rimane acceso

Carga con cable USB
1. Conecte el cable USB Type-C proporcionado en el punto de carga de la Mina M.

2. Conecte el otro extremo al conector USB del cable a cualquier ordenador o cargador eléctrico DC 5V/5A.

Carga con el cargador inalámbrico
Mina M tiene un receptor de carga inalámbrica incluido. Puede cargar la batería usando un cargador inalámbrico.

1. Coloque el centro de la cubierta de carga en el centro del cargador inalámbrico.

2. Desconecte el dispositivo una vez que la batería esté completamente cargada.

El LED rojo empezará a parpadear cuando el dispositivo se cargue de forma inalámbrica, esto sistema de protección evita que los aparatos se calienten demasiado y evite el sobrecalentamiento.

PRECAUTIONS DI SICUREZZA

- Mantenere il dispositivo asciutto. Non mettere mai il dispositivo in acqua per evitare di causare un cortocircuito interno, surriscaldamento, incendio, deformazione o addirittura esplosione della batteria.
- Non conservare il dispositivo in zone molto calde o fredde. Si raccomanda di utilizzare il dispositivo a temperatura ambiente.
- Non tentare di riparare o smontare il dispositivo da soli.
- Assicurarsi di rispettare le specifiche tecniche per la ricarica e non utilizzare mai un adattatore di corrente che fornisca più tensione di quella indicata per evitare danni irreversibili al circuito interno (DC Input: 5V/5A).
- Assicurarsi di rispettare le specifiche tecniche per la ricarica e non utilizzare mai un adattatore di corrente che fornisca più tensione di quella indicata per evitare danni irreversibili al circuito interno (DC Input: 5V/5A).
- Assicurarsi di rispettare le specifiche tecniche per la ricarica e non utilizzare mai un adattatore di corrente che fornisca più tensione di quella indicata per evitare danni irreversibili al circuito interno (DC Input: 5V/5A).

ATTENZIONE: Mina M non è un caricabatterie wireless quando tra la custodia di Mina M e il caricabatterie wireless vengono inseriti materiali conduttivi, come oggetti metallici e magneti.

Utilizzare solo caricabatterie wireless certificati.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material: ABS
Weight: 142g
Dimensions: 11.1 x 9.2 x 9.2 cm / 4.3 x 3.6 x 3.6"
Resistance against IPX4 (Protection against splashing or spraying water from all angles)
Port of input: DC 5V/5A
Battery capacity: 800 mAh
Battery voltage: 3.7V
Normal discharge time: Up to 24h* (Tested at 75% brightness, 22°C ambient indoor temperature)
Charging system: USB Type-C or wireless charging
Charging time (USB Type-C): 3.5 hours
Charging time (wireless): approx. 4 hours
*Reserve the battery when the cap is fastened securely
Temperature of functioning: -10°C / +50°C

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Pulsador
2. Lámpara
3. LED indicador (estado de la batería y de la carga)
4. Puerto USB Tipo C
5. Recetador para carga inalámbrica

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología LED con 9 colores (blanco cálido, blanco frío, azul, amarillo, verde, rojo, morado, rosa claro y rosa oscuro)
- LED a tecnología con sistema de memoria
- Recargable por carga inalámbrica o USB tipo C
- Hasta 24 horas de iluminación

PRIMERO USO

Le recomendamos que cargue la batería por completo antes de usar la Mina M por primera vez. Para hacer esto, conecte el cable USB Type-C que viene con la lámpara a un adaptador AC USB compatible o posicione el producto en un cualquier cargador inalámbrico.

El LED blanco situado al punto de carga comenzará a parpadear hasta que la carga sea completa, luego permanecerá encendido.

La carga completa indica que la batería está cargada después de unos 3 horas.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Pulse la parte superior de la lámpara una vez para ENCENDERLA (ON).
- Hay 9 opciones de color que puedes elegir simplemente pulsando la parte superior de la lámpara.
- Para ajustar el brillo, mantenga pulsada la parte superior de la lámpara en el color seleccionado hasta que llegue a la intensidad deseada.
- Para apagar la luz, espere 3 segundos después de haber presionado por última vez el pulso de la lámpara.

Nota: Si desea configurar Mina M solo en modo de luz blanca fría y blanca cálida, presione tres veces rápidamente.

Para volver al modo de iluminación completo, repita el procedimiento.

INSTRUCCIONES DE CARGA

Modo de operación	Estado de luz
Cargando	El indicador de luz parpadee
En uso	El indicador de luz permanece apagado
Batería baja	El indicador de luz parpadee unos 3 minutos
Carga completa	El indicador de luz permanece encendido

Carga con cable USB
1. Conecte el cable USB Type-C proporcionado en el punto de carga de la Mina M.

2. Conecte el otro extremo al conector USB del cable a cualquier ordenador o cargador eléctrico DC 5V/5A.

Carga con el cargador inalámbrico
Mina M tiene un receptor de carga inalámbrica incluido. Puede cargar la batería usando un cargador inalámbrico.

1. Coloque el centro de la cubierta de carga en el centro del cargador inalámbrico.

2. Desconecte el dispositivo una vez que la batería esté completamente carg