

CURA E MANUTENZIONE

VETRO

Utilizzare un panno morbido ed un normale detergente neutro specifico per il vetro, seguendo le istruzioni riportate sulla confezione di quest'ultimo. Evitare l'utilizzo di acidi. Non utilizzare spugne abrasive o pagliette metalliche, le quali potrebbero graffiare o rigare la superficie.

MARMO

Per una manutenzione quotidiana del marmo utilizzare un panno microfibra per rimuovere la polvere.

Non utilizzare spugne abrasive o pagliette metalliche, le quali potrebbero graffiare o rigare la superficie.

ELEMENTI VERNICIATI

Per una manutenzione quotidiana degli elementi verniciati utilizzare un panno microfibra per rimuovere la polvere.

Non utilizzare spugne abrasive o pagliette metalliche, le quali potrebbero graffiare o rigare la superficie.

APPARECCHI CON CAVO ESTERNO (es. PIANTANE, SOSPENSIONI)

Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

APPARECCHI CON MODULI LED

"La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato".

Per i dati elettrici riferirsi all'etichetta dati targa del prodotto. Conservare le istruzioni per future consultazioni.

CLEANING & MAINTAINANCE

GLASS

Use a soft rag and a neutral cleanser, specific for the glass following the instructions indicated on the box. Avoid using acids. Don't use abrasive sponges or scourers, which can scratch the surface.

MARBLE

For a daily maintenance of the marble, use a microfiber rag to remove the dust. Don't use abrasive sponges or scourers, which can scratch the surface.

VARNISHED ELEMENTS

For a daily maintenance of the varnished elements, use a microfiber rag to remove the dust. Don't use abrasive sponges or scourers, which can scratch the surface.

LUMINAIRES WITH EXTERNAL CABLE (e.g. FLOOR LAMP, SUSPENSIONS)

if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

LUMINAIRES WITH LED MODULES

"The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person".

For the electrical data refer to the product label data plate. Keep the instructions for future reference.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

VIDRIO

Use un paño suave y un detergente neutro normal específico para el vidrio, siguiendo las instrucciones en el empaque de este último. Evitar el uso de ácidos. No use esponjas abrasivas o almohadillas de lana de acero, ya que podrían rayar o rayar la superficie.

MÁRMOL

Para el mantenimiento diario de mármol, use un paño de microfibra para eliminar el polvo.

No use esponjas abrasivas o almohadillas de lana de acero, ya que podrían rayar o rayar la superficie.

ELEMENTOS PINTADOS

Para el mantenimiento diario de los elementos pintados, use un paño de microfibra para eliminar el polvo.

No use esponjas abrasivas o almohadillas de lana de acero, ya que podrían rayar o rayar la superficie.

LUMINARIAS CON CABLE EXTERNO (ej. LAMPARAS DE PIE, SUSPENSIONES.....)

si el cable flexible externo de este aparato está dañado, solo debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de asistencia o una persona calificada equivalente, para evitar peligros.

LUMINARIAS CON MODULOS LED

"La fuente de luz contenida en esta luminaria solo debe ser reemplazada por el fabricante o su servicio postventa o por personal igualmente calificado".

Para los datos eléctricos, consulte la placa de datos de la etiqueta del producto. Guarde las instrucciones para referencia futura.