

SELETTI

DISCOBOLUX



SELETTI

+
UTO BALMORAL

Art. 14807
Art. 14807UK
Art. 14807US

13.3" x 7.5" h.5.9" | cm 34x19 h.51



Classe II
IP20



Material	Resin
Materiale	Resina
Material	Resina
Material	Rezin
Material	Resin
Material	Harts
Materiaali	Hartsi
Materiale	Harpiks
Materiale	Harpiks
Materiaal	Hars
Материал	смола
材料	树脂
素材	樹脂



Same specs as the one in the packaging
Stesse caratteristiche di quella in dotazione
Même caractéristique de celle fournie
Gleiche Eigenschaften wie bei der Lieferung
Con las mismas características de la original
Samma specifikationer som i forpackningen
Sammat tiedot kuin pakkauksessa
Samme specifikationer som dem i emballagen
Samme spesifikasjoner som den i emballasjen
Dezelfde specificaties als de lamp in de verpakking
Te же характеристики, что и в упаковке
与包装中的规格相同
同梱されているものと同じタイプ



50Hz



200-240V
2700 K / 5 W/
600 lumen/ LED



ENGLISH



We recommend the use of a soft cloth, without the use of detergents.



This is not a toy. Keep out of children's reach. Before any operation on the device, switch off the mains voltage. The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. Any tampering with the product or its electrical parts will invalidate the warranty claim.



This appliance can not be disposed of in normal household waste. This appliance is marked in accordance with the European directive 2012/19/EU on electrical and electronic equipment (WEEE). This directive defines the rules for the collection and recycling of discarded appliances valid throughout the European Union. For the return of a discarded device, please use the return and collection systems made available in the individual countries of use.



Type Z attachment
Method of attachment of the cable or cord such that it cannot be replaced without breaking or destroying the luminaire

ITALIANO



Si consiglia l'utilizzo di un panno delicato, senza uso di detergenti.



Non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prima di ogni operazione sull'apparecchio, disinserire la tensione di rete. Il cavo esterno flessibile di questo apparecchio non può essere sostituito: se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere distrutto. Qualsiasi manomissione del prodotto o delle sue parti elettriche fa decadere il diritto alla garanzia.



Questo apparecchio non può essere smaltito nei normali rifiuti domestici. Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi validi su tutto il territorio dell'Unione Europea. Per la restituzione di un dispositivo dismesso, si prega di servirsi dei sistemi di restituzione e di raccolta messi a disposizione nei singoli paesi di utilizzo.



Attacco di tipo Z
Metodo di fissaggio della presa o del cavo in modo tale che non possa essere sostituito senza rompere o distruggere l'apparecchio d'illuminazione

FRANÇAIS



Nous recommandons l'utilisation d'un chiffon doux, sans l'utilisation de détergents.



Ce n'est pas un jouet. Garder hors de la portée des enfants. Avant toute intervention sur l'appareil, coupez la tension d'alimentation. Le câble flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé: si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit. Toute altération du produit ou de ses composants électriques invalidera la réclamation de garantie.



Cet appareil ne peut pas être éliminé avec les ordures ménagères. Cet appareil est marqué conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur les équipements électriques et électroniques (DEEE). Cette directive définit les règles de collecte et de recyclage des appareils mis au rebut valables dans toute l'Union européenne. Pour le retour d'un appareil mis au rebut, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte disponibles dans les différents pays d'utilisation.

Attachement de type Z
Méthode de fixation du câble ou du cordon de telle sorte qu'il ne puisse être remplacé sans casser ou détruire le luminaire



DEUTSCH



Wir empfehlen die Verwendung eines weichen Tuches ohne Verwendung von Reinigungsmitteln.



Dies ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor jeder Montage oder Instandsetzung des Geräts den Strom ausschalten. Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden: Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte zerstört werden. Jegliche Manipulation des Produkts oder seiner elektrischen Teile macht den Garantieanspruch ungültig.



Dieses Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Diese Richtlinie definiert die Regeln für die Sammlung und das Recycling von Altgeräten, die in der gesamten Europäischen Union gültig sind. Für die Rückgabe eines ausrangierten Geräts verwenden Sie bitte die in den einzelnen Ländern zur Verfügung gestellten Rückgabe- und Sammelsysteme.



Typ Z-Befestigung: Art der Befestigung des Kabels oder Kabels, so dass es nicht ersetzt werden kann, ohne die Leuchte zu brechen oder zu zerstören

ESPAÑOL



Recomendamos el uso de un paño suave, sin el uso de detergentes.



No es un juguete. Antes de realizar cualquier operación en el dispositivo, desconecte la tensión de la red. El cable flexible externo de esta luminaria no puede sustituirse: si el cable está dañado, la luminaria se destruirá. Cualquier alteración del producto o sus partes eléctricas invalidará el reclamo de garantía.



Este aparato no se puede tirar en la basura doméstica normal. Este aparato está marcado de acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre equipos eléctricos y electrónicos (WEEE). Esta directiva define las normas para la recogida y el reciclado de aparatos descartados válidos en toda la Unión Europea. Para la devolución de un dispositivo descartado, utilice los sistemas de devolución y recolección disponibles en cada país de uso.



Fijación de tipo Z: Método de fijación del cable o cable tal que no pueda sustituirse sin romper o destruir la luminaria

SUOMALAISEN



Suosittelemme, että käytät pehmeää liinaa. Iälä käytä pesuainetta



Tämä ei ole leikkikalua. Pidä se poissa lasten ulottuvilta. Irrota valaisin virtalähteestä aina ennen sen käsitteilyä. Mikäli valaisimen johto vaurioituu, ota yhteyttä Seletti-jälleentyyppiin tai sähköön ammattilaiseen johdon vaihtamista varten. Tuotteen tai sen sähköosi muokkaaminen mitätöi oikeuden takuuseen



Tästä laitteesta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Laite on merkity käytettyistä sähkö- ja elektroniikkalaitteista annetun EU-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti (SER, direktiivi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta). Ohje määrittelee pituutet käytetyille laitteiden palauttamiselle ja kierrätykselle kaikkialla EU:ssa. Kierrätä käytetty laite oman maasi kierrätysohjeiden mukaisesti.

中文

建议使用软布，不要使用洗涤剂。.

这不是玩具。请将其放在远离儿童的地方。
。每次操作该设备前，请关闭电源电压。无法更换本灯具的外部柔性电缆；如果电源线损坏，则应销毁灯具。任何对产品或其电气部件的篡改均将使保修索赔作废

不得将本设备当作普通生活垃圾进行处理。
本设备的标志符合电气和电子设备 (WEEE) 的欧洲指令 2012/19/EU。本指令定义了在整个欧盟范围内现行的废弃电器收集和回收的法规。如需返还废弃设备，请采用各使用国适用的返还和收集系统。

Z型连接：如果灯具没有破损或损坏，则无法更换电缆或电线的连接方式

日本

お手入れには、洗剤を使用せず、柔らかい布をお使いください。

おもちゃではありません。お子様の手の届かないところに保管してください。本製品を使用する前に、主電源を切ってください。
この照明機器のフレキシブルコードを交換することはできません。コードが破損した場合は、本製品は廃棄対象となります。
本製品またはその電気部品に手を加えた場合、保証を受ける権利は無効となります。

本製品は、家庭ごみとして廃棄することはできません。本製品は、電気および電子機器に関する歐洲指令 2012/19/EU (WEEE) に従って表示されています。この指令は、廃棄される電気電子機器の回収とリサイクルにおける規則を定めたもので、EU 圏内で有効です。廃棄される機器の回収については、本製品を使用する国で定められている廃品回収システムに従ってください。

Z型アタッチメントとは、コードの取り付け方法で、照明器具を壊さない限り交換することはできません。


русский

Мы рекомендуем воспользоваться мягкой тканью без использования дезергентов.

Это не игрушка. Хранить в недоступном для детей месте. Перед выполнением любых операций с устройством отключите напряжение сети. Внешний гибкий кабель этого светильника не подлежит замене; если шнур поврежден, светильник должен быть утилизирован. Любое вмешательство в изделие или его электрические части аннулирует претензии по гарантийным обязательствам.

Этот прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Это устройство имеет маркировку в соответствии с Директивой ЕС 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). Эта директива определяет правила сбора и переработки утилизированного электрического оборудования, действующие на всей территории Европейского Союза. Для возврата утилизированного устройства используйте системы возврата и сбора, доступные в отдельных странах использования.

Крепление типа Z: Способ крепления кабеля или шнура, при котором его замена вызовет повреждение или полную неисправность светильника.



DANSK

Vi anbefaler brug af en blød klud, uden
brug af rengøringsmidler.

Dette er ikke et legetøj. Opbevares uden
for børns rækkevidde. Før enhver
betjening på enheden skal du slukke for
netspændingen. Det eksterne fleksible
kabel på dette lyslejemere kan ikke
udskiftes; hvis ledningen er beskadiget,
skal lyslejemet destrueres. Enhver
manipulation med produktet eller dets
elektriske dele vil ugyldiggøre garantikra-
vet

Dette apparat må ikke bortskaffes
som almindeligt husholdningsaffald.
Dette apparat er mærket i overens-
stemmelse med det europæiske
direktiv 2012/19/EU om elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE). Dette
direktiv definerer reglerne for
indsamling og genanvendelse af
kasserede apparater, der gælder i hele
Den Europæiske Union. For returnering
af en kasseret enhed bedes du bruge
retur- og indsamlingsstifterne, der
er tilgængelige i de enkelte brugslan-
de.

Type Z tilslutning: Kablet eller
ledningen tilsluttet, således at det
ikke kan udskiftes uden at bryde eller
ødelægge armaturet

NORSK

Vi anbefaler bruken av en myk klut uten
bruk av rengøringsmidler

Dette er ikke en leke. Må holdes utenfor
barns rekkevidde. Før bruk av apparatet
må strømmen skrus av. Den fleksible
strømkabelen til denne lampen kan ikke
skiftes ut. Hvis kabelen er skadet må
lampen avhenges. All modifisering av
produktet eller de elektriske delene
tilsidesetter garantien.

Apparatet kan ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall. Dette apparatet er
merket i henhold til det europeiske
direktivet 2012/19/EU for elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE). Dette direktivet
definerer reglene for innsamling og
resirkulering av kassering av apparater og
er gyldig i hele Den europeiske unionen.
For returnering av et apparat som skal
avhenges, bruk retur- og innsamlingsstystemet
som er tilgjengelig i brukslandet.

Type Z-feste Festemetoden til kabelen
eller ledningen er slik at den ikke kan
skiftes uten å brekke eller ødelegge
lampen.

SUENSKA

Vi rekommenderar att du använder en
mjuk trasa. Använd inte tvättmedel

Tämä ei ole leikkikalu. Pidä se poissa
lasten ulottuvilta. Irrota valaisin
virtalähteestä aina ennen sen käsittelyä.
Mikäli valaisimia johto vaurioituu, ota
yhteyttä Seletti-jäällemyyjään tai
sähköalan ammattilaiseen johdon
vaihtamista varten.
Tuotteen tai sen sähköisten muokkaami-
nen mitätöi oikeuden takuuseen

Tätä laitetta ei saa hävittää talousjät-
eiden mukana. Laite on merkity
käytetyistä sähkö- ja elektroniikkalait-
teista annetun EU-direktiivin
2012/19/EU mukaisesti (SER, direktiivi
sähkö- ja elektroniikkalaiteomusta).
Ohje määrittelee puitteet käytettyjen
laitteiden palauttamiselle ja
kierrätykselle kaikkiin EU:ssa.
Kerrätä käytetty laite oman maasi
kierrätysohjeiden mukaisesti.

Koppling typ Z: Kabelns eller sladdens
koppling är sådan att den inte kan
bytas utan att armaturen går sönder
eller förstörs.

NEDERLANDS

Wij raden het gebruik van een zachte
doek aan, zonder het gebruik van
schoonmaakmiddelen.

Dit is geen speelgoed. Buiten het bereik
van kinderen houden. Schakel de
netspanning uit alvorens het apparaat te
bedienen. Het externe flexibele snoer van
deze lamp kan niet worden vervangen.
Als het snoer beschadigd is, zal de lamp
moeten worden vernietigd. Elke
manipulatie van het product of de
elektrische onderdelen ervan maakt de
aanspraak op garantie ongeldig

Dit apparaat kan niet met het normale
huishoudelijke afval worden weggegooid.
Dit apparaat is gemarkeerd in overeen-
stemming met de Europese Richtlijn
2012/19/EU betreffende elektrische en
elektronische apparatuur (WEEE). Deze
richtlijn definieert de regels voor de
inzameling en recycling van afgedankte
apparaten die in de hele Europese Unie
gelden. Voor het inleveren van een
afgedankt apparaat dient u gebruik te
maken van de inlever- en inzamelsyste-
men die in de afzonderlijke landen van
gebruik beschikbaar zijn gesteld.

Voor bevestiging van het type Z: De
externe flexibele kabel of het snoer van
deze lamp kan niet worden vervangen.
Als het snoer beschadigd is, zal de lamp
moeten worden vernietigd.