


VP GLOBE GLASS & VP GLOBE COLOURED GLASS

Design by VERNER PANTON


Læs venligst denne vejledning inden montering.

INDEN DU GÅR I GANG.

- Tjek produktet grundigt før montering - vær især opmærksom på de to akrylskaller
- Gennemlæs hele vejledningen før montering
- Vær to personer der kan hjælpes ad
- Sæt god tid af



1




Lad beskyttelsesindlæggende sidde i lampen mens den monteres i loftet.


VIGTIGT:

Fjern ikke beskyttelsesindlæggene fra akrylskallen før lampen er monteret fast i loftet.


Ved at lade indlæggene blive, beskyttes indvendige dele og lampen er nemmere at montere.



1. Skru krog i loftet




2. Før ledningen gennem ophængsstang, baldakin og aflastning.




3. Bestem i hvilken højde lampen skal hænge og afkort ledning derefter. OBS! Efterlad ekstra ledning til tilkobling og fastgørelse af wire.

Fjern stofcoveret på et passende stykke - sæt evt. et stykke tape om stofkanten så det ikke trevler.



4. Før plast 8-tallet på ledningen - det sikrer at den ikke skrider.




5. Fastgør wire omkring skruer på ophængsstang.


6. Før wirelås på wiren og lås den ved at stramme skruerne.

7. Hæng lampen på krogen.


OBS! LAMPEN SKAL HÆNGE MED AL SIN VÆGT I DEN SORTE WIRE. LAMPEN MÅ IKKE HÆNGE I LEDNINGEN.



8 . Tilkobl ledning til udtag eller før den videre vha. muffe.



9. Før baldakinen helt op til loftet og stram aflastningsskruerne.

**VIGTIGT!**

Husk at montere pæren i fatningen **INDEN** du monterer bunden af akrylskallen.

De indvendige reflektorskaller kan med forsigtighed føres lidt til siden.


For at undgå fedtede fingre og ridser anbefales det at bruge de vedlagte bomundshandsker!

VI ANBEFALER FØLGENDE PÆRER:

VP GLOBE Ø40 CM: E14, MAX. 60W

VP GLOBE Ø50 CM: E27, MAX. 60W






1. Sæt forsigtig bundskallen på plads.

2. Før gevindstangen igennem akrylskallen og skru fast under den nederste reflektorskal.

3. Skru metalkuglen fast til gevindstangen i bunden af akrylskallen. **VIGTIGT!** Skru ikke for hårdt! Skallen kan slå revner!

På grund af akrylmaterialets struktur kan formen af de øverste og nederste skaller afvige lidt, således de ikke danner en perfekt cirkel.

Denne lille afvigelse kan forekomme. For at opnå den flotteste cirkel anbefaler vi, at bunden af skallen drejes, således den flotteste form findes.



VIGTIG INFO OM GLASREFLEKTORERNE

Hver glasreflektor til VP Globe 'Glass' og 'Coloured Glass' er lavet af mundblæst glas, og færdigbehandlet i hånden, hvilket betyder at hver reflektor er unik og små ujævnheder samt små luftbobler kan forekomme.

VIGTIG INFORMATION

Hvis ledningen i dette armatur er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller en autoriseret el-installatør.

VEDLIGEHOLDELSE:

Rengør med en blød klud, varmt vand og et mildt rengøringsmiddel.

OBS! Brug IKKE slibende materialer, da det vil ridse akrylskallen.

RENGØRINGSSÆT SPECIELT TIL VP GLOBE:

Du kan også købe et rengørings sæt udviklet specielt til VP Globe og Panto pendlerne. Kontakt venligst den butik hvor du har købt din pendel for yderligere information.

DESIGNED
IN THE PAST
MADE FOR
TOMORROW

VERPAN A/S
Egeskovej 29
8700 Horsens
Denmark

www.verpan.com
info@verpan.com