





start here



empezar aquí



commencez ici



INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, OR INJURY TO PERSONS, IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

Lighted lamp is HOT!

WARNING – To reduce the risk of FIRE OR INJURY TO PERSONS:

- Turn off/unplug and allow to cool before replacing lamp.
- Lamp gets HOT quickly! Contact only switch/plug when turning on.
- Do not touch hot lens, guard, or enclosure - see Drawing 1.
- Keep lamp away from materials that may burn.
- Do not touch the lamp at any time. Use a soft cloth. Oil from skin may damage lamp.
- Do not operate the luminaire fitting with a missing or damaged shield.
- Luminaires shall not be installed within 10 feet (3m) of a pool, spa or fountain.
- Do not use tungsten halogen lamps unless the luminaire is marked for halogen use.

This Luminaire is provided with (2) silicone filled wrenuts. Silicone filled nuts are intended for one-time use. Wire Nut Capacity -2 pcs 18 AWG 2 pcs 12 AWG.

The main low voltage cable from the transformer is to be:

1. Protected by routing in close proximity to the luminaire or fitting, or next to a building structure such as a house or deck.
2. Not be buried except for a maximum 6 inches (15.2 cm) in order to connect to the main low voltage cable
3. Have the length cut off so that it is connected to a connector within 6 inches (15.2 cm) from a building structure, a luminaire, or fitting.

INSTRUCCIONES RELATIVAS A UN RIESGO DE INCENDIO O LESIONES A LAS PERSONAS, INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

¡La lámpara encendida está CALIENTE!

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de INCENDIO O LESIONES A LAS PERSONAS:

- Apague / desenchufe y deje enfriar antes de reemplazar la lámpara.
- ¡La lámpara se CALIENTA rápidamente! Contacto solo interruptor / enchufe cuando se enciende.
- No toque la lente caliente, el protector o la carcasa; consulte el Dibujo 1.
- Mantenga la lámpara alejada de materiales que puedan arder.
- No toque la lámpara en ningún momento. Usa un paño suave. El aceite de la piel puede dañar la lámpara.
- No opere la luminaria con una pantalla faltante o dañada.
- Las luminarias no deben instalarse a menos de 10 pies (3 m) de una piscina, spa o fuente.
- No utilice lámparas halógenas de tungsteno a menos que la luminaria esté marcada para uso con halógenos.

Esta luminaria incluye dos tuercas de silicona para cable. Estas tuercas son de un solo uso. Capacidad de las tuercas: 2 de 18 AWG y 2 de 12 AWG.

El cable principal de baja tensión del transformador debe ser:

1. Protegido mediante el enrutamiento cerca de la luminaria o el accesorio, o al lado de la estructura de un edificio, como una casa o terraza.
2. No se debe enterrar a excepción de un máximo de 6 pulgadas (15,2 cm) para conectarse al cable principal de bajo voltaje
3. Corte la longitud de manera que esté conectada a un conector dentro de 6 pulgadas (15,2 cm) de la estructura de un edificio, una luminaria o un accesorio.

INSTRUCTIONS CONCERNANT UN RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE POUR LES PERSONNES, INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.

La lampe allumée est CHAUDE!

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie ou de blessure pour les personnes

- Éteignez / débranchez et laissez refroidir avant de remplacer la lampe.
- La lampe devient CHAUDE rapidement! Contactez uniquement l'interrupteur / la fiche lors de la mise sous tension.
- Ne touchez pas la lentille chaude, la protection ou le boîtier - voir dessin 1.
- Gardez la lampe à l'écart des matériaux qui pourraient brûler.
- Ne touchez à aucun moment la lampe. Utilisez un chiffon doux. L'huile de la peau peut endommager la lampe.
- Ne pas faire fonctionner le luminaire avec un écran manquant ou endommagé.
- Les luminaires ne doivent pas être installés à moins de 10 pieds (3 m) d'une piscine, d'un spa ou d'une fontaine.
- N'utilisez pas de lampes halogènes au tungstène à moins que le luminaire ne soit marqué pour une utilisation halogène.

Ce luminaire est fourni avec (2) écrous de fil remplis de silicone. Ces écrous sont à usage unique. Capacité des écrous de fil : 2 pièces 18 AWG et 2 pièces 12 AWG.

Le câble basse tension principal du transformateur doit être:

1. Protégé par le routage à proximité immédiate du luminaire ou de l'installation, ou à côté d'une structure de bâtiment telle qu'une maison ou une terrasse.
2. Ne pas être enterré sauf pour un maximum de 6 pouces (15,2 cm) afin de se connecter au câble principal basse tension
3. Faites couper la longueur de façon à ce qu'elle soit connectée à un connecteur à moins de 6 pouces (15,2 cm) d'une structure de bâtiment, d'un luminaire ou d'un raccord.