

t-3811A

493038114

Metallic ceiling light with glass shades and P.E.T. acoustic panels.  
Adjustable height. Integrated dimmable LED providing direct and indirect light. It is recommended to avoid direct sun exposure to keep the color intensity of the acoustic panel. Sound absorption indicators  $\alpha_w=0,25$   
60% Recycled bottles (PET)

Plafón metálico con pantallas de cristal de cristal y paneles acústicos P.E.T.  
Altura ajustable. LED regulable integrado que proporciona luz directa e indirecta. Se recomienda evitar la exposición directa al sol para mantener el color del panel acústico. Indicadores de absorción de sonido  $\alpha_w=0,25$   
60% de plástico reciclado (PET)



## Warning

PRODUCT IS TO BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY  
LE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ UNIQUEMENT  
EL PRODUCTO DEBE SER INSTALADO SOLO POR UN ELECTRICISTA CUALIFICADO


WE RECOMMEND TO READ THE INSTRUCTIONS ENTIRELY BEFORE BEGINNING THE INSTALLATION  
PLEASE SAVE THE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

- \* Make sure the power has been disconnected before installing the fixture.
- \* Lighting fixtures should be installed only by qualified personnel.
- \* For indoor use only.
- \* Do not use alcohol or solvents to clean the lamp
- \* For your convenience, assembly by two people is recommended.

**The light source of this luminaire is not replaceable.**

**Once the light source's lifecycle ends, you may contact the manufacturer.**

**The flexible outer cable of this luminaire cannot be replaced; in the event that it is damage, the luminaire must be dismantled or sent to the factory for repair.**



LE RECOMENDAMOS LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN  
GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS

- \* Asegúrese de que la corriente está desconectada antes de conectar el aparato.
- \* El montaje de luminarias debe ser efectuado solamente por personal técnico.
- \* Únicamente para uso en interiores.
- \* Para limpieza no utilizar alcohol ni disolventes
- \* Recomendamos la intervención de 2 personas para el montaje de la lámpara.

**La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable.**

**Cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, debe ponerse en contacto con el fabricante para su reparación.**

**El cable flexible exterior no puede sustituirse; en el caso de que esté dañado, la luminaria debe ser enviada a fábrica para su reparación.**



## UL 1598 ELECTRICAL INSTRUCTIONS FOR FLUSHMOUNTS, WALL SCONCES AND PENDANTS

SAVE THESE INSTRUCTIONS. MIN 90C SUPPLY CONDUCTORS. CAUTION-RISK OF FIRE. USE STATED WATT OR SMALLER. CAUTION-RISK OF SHOCK. DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING. TO REDUCE THE RISK OF A BURN DURING RELAMPING, ALLOW THE BULB TO COOL DOWN. SUITABLE FOR DAMP LOCATION. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARD INVOLVED.

**WARNING:** ALL WIRES AND WIRE NUTS USED IN THE INSTALLATION MUST BE RATED 195F (90°C). FOR INDOOR USE ONLY. THESE PRODUCT MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.

## Assembly instructions / Instrucciones

- 1- Place the template on the ceiling and fasten it with adhesive tape. Consider the position of electrical cable outlet (1) coming from the ceiling and the shade's cable holders (2) to properly place it. Mark all the points on the ceiling and remove the template without damaging it.

Figure 1

- 1- Coloque la plantilla en el techo y fíjela con cinta adhesiva. Tenga en cuenta la salida del cable eléctrico (1) y los sujetacables (2), donde irán colocadas las pantallas, para colocar la plantilla correctamente. Marque todos los puntos en el techo y retire la plantilla sin dañarla.

Figura 1




Figure 1

- 2 - Unscrew the canopy cover (A) by turning it to separate it from its mounting bracket (B). Run the electrical cables through the hole of the mounting bracket (B) and make the electrical connections in the Junction Box. Attach the mounting bracket (B) to the ceiling.

Figure 2

- 2 - Desenroscar la tapa (A) del tapapared para liberar la sujeción (B). Pasar los cables eléctricos por el agujero central de la sujeción (B) y conectarlos a la caja de conexiones. Fijar la sujeción (B) al techo.

Figura 2




Figure 2

- 3 - Attach the stem (C) to the shade (D) by introducing the cable (E) through the stem (C).

Figure 3

- 3 - Acoplar el brazo (C) a la pantalla (D) introduciendo el cable (E) por el interior del brazo (C).

Figura 3




Figure 3

- 4 - Screw the cable holder (F) at the marked point in the ceiling (see figure 1 template).

**Attention:** Make sure that the cable outlet points towards the mounting bracket (B). Figure 4

- 4 - Atornillar el sujetacables (F) en el punto marcado del techo (ver plantilla figura 1)

**Atención:** Tener en cuenta que la salida del cable quede enfocada hacia la sujeción (B). Figura 4




Figure 4

5 - Unscrew the stud (G) from the cable holder without removing it. Insert the shade cable (E) through the bottom of the cable holder (F) and pull it through the side hole. Make sure that the tube groove (C) points towards the mounting bracket. Figure 5

5 - Desenroscar el espárrago (G) del sujetacables sin sacarlo. Introducir el cable (E) de la pantalla por la parte inferior del sujetacables (F) y sacarlo por el agujero lateral. Asegurarse que la ranura del cilindro (C) queda enfocada hacia la sujeción. Figura 5




Figure 5

6 - Run the cable (E) coming from the cable holder (F) through the mounting bracket's lateral slot (B) and fix it inside of the mounting bracket with the cable holder (H). Leave some play for the cables to allow for freedom of movement when placing the acoustic panel. Repeat the process for each of the lamps. Figure 6

6 - Introducir el cable (E) procedente del sujetacables (F) por la ranura lateral de la sujeción (B) y fijarlo con el pinzacables (H) en la parte interior de la sujeción. No tensar los cables de las lámparas para tener libertad de movimiento al colocar el panel acústico. Repetir el proceso para cada una de las lámparas. Figura 6




Figure 6

- 7 - Unscrew the 2 knurled nuts (J) from the top of the shade and fit the acoustic panel (K) onto the studs (L). Screw the knurled nuts back to secure the acoustic panel. Notice the distance between shades for their correct placement (see template figure 1). Tighten and screw the cable holder (F) to fix the shade to the ceiling.

Figure 7

- 7 - Desenroscar las 2 tuercas (J) de la base de la pantalla y encajar el panel acústico (K) en los espárragos (L). Roscar de nuevo las tuercas para fijar el panel. Tener en cuenta la distancia entre pantallas para su correcta colocación (ver plantilla figura 1). Tensar y roscar el sujetacables (F) para acabar de fijar la lámpara al techo.

Figura 7




Figure 7

- 9 - Make the electrical connections following the connection scheme. Figure 9

**Attention:** Pay attention to the position of the positive (+) and negative (-) cables to avoid electrical damages. It is essential to use the driver for the installation, otherwise the LED will burn out.

- 8 - Realizar las conexiones eléctricas siguiendo el esquema. Figura 8

**Atención:** respetar la posición de los cables positivos (+) y negativos (-) para evitar fallos eléctricos. Es imprescindible la utilización del driver para la instalación, de lo contrario el LED se quemará.

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| — → Neutral cable (N)  | — → Cable neutro (N)  |
| — → Live cable (F)     | — → Cable fase (F)    |
| ... → Ground cable (G) | ... → Cable suelo (G) |




Figure 8

- 9 - Screw back the cover (A) previously removed, to fix it to the mounting bracket (B).

Figure 9

- 9 - Roscar de nuevo la tapa (A) retirada previamente, para fijarla con la sujeción (B).

Figura 9




Figure 9